





multiMAUS

10810

Handbuch **D**

www.roco.cc

Inhaltsverzeichnis

D

Die Evolution der ROCO Lokmaus — die multiMAUS	3
Die multiMAUS im Überblick	3
Teil 1 = Grundlagen – Lernen Sie die multiMAUS kennen	
Anschluss der multiMAUS	4
Das Display	5
Die Tasten	5
Die Bedienung der multiMAUS	7
1. Start	7
2. Art des Lok-Zugriffs	7
3. Fahren und Funktionen	10
4. Die Nothalt-Funktionen	11
5. Weichensteuerung	11
6. Schnellprogrammierung	13
7. Kurzschluss und Überlastung	14

Teil 2 = Die Menüs – Programmieren für Profis und die, die es werden wollen

Die Menü-Funktionen der multiMAUS	15
Die Menüstruktur in der Übersicht	16
1. Das "Lok"-Menü	18
2. Das Menü "Programmieren"	20
3. Das Menü "Einstellungen"	21

Teil 3 = Anhang – Wissenswertes rund um die multiMAUS und das Thema Digital

Kompatibilität der multiMAUS – alle verwendbaren Geräte	24
Lokomotiven ohne Digitaldecoder und die multiMAUS	24
Master und Slave-Prinzip	25
Kombination von digitalen und nicht digitalen Anlagenteilen	25
Der Booster 10765	26
Kehrschleifen im Digitalbetrieb	27
Glossar	27
Tipps, Hinweise und Kurzhilfe	28
Programmierhilfe Lokmaus 2 / R3 – multiMAUS	29
Fehlermeldungen	30
Fig. 1–5: Anschlussmöglichkeiten	60-64

2

Roco

Die Evolution der ROCO Lokmaus — die multiMAUS

In der **multiMAUS** vereinigen sich die Funktionalität der legendären Lokmaus mit dem Komfort einer ausgewachsenen Digital-Zentrale. Ob Sie die **multiMAUS** nur als komfortablen Fahrregler nutzen, oder Ihre Lokdecoder und Weichen umfassend programmieren wollen, das übersichtliche Design in Verbindung mit der einfachen Bedienung macht die **multiMAUS** zu einem Maßstab für digitale Modellbahnsteuerungen.

Unser Ziel war es, auch diese Lokmaus so zu gestalten, dass ein intuitives Bedienen ermöglicht wird. Selbst die vielen neuen Funktionen, die diese Lokmaus der 3. Generation erhalten hat, können einfach gesteuert werden. Was die **multiMAUS** alles kann, möchten wir Ihnen in diesem Handbuch vorstellen.

Um dieses Handbuch nicht unübersichtlich werden zu lassen, ist es in mehrere Teile untergliedert. So muss ein Anwender, der die **multiMAUS** nur zum Spielen einsetzen möchte, nicht das gesamte Handbuch durchlesen, er kann sich auf das Lesen des ersten Teils beschränken.

Dieser erste Teil des Handbuches befasst sich mit den wichtigsten Grundlagen zum Anschluss und zur Bedienung der **multiMAUS**. Anwender, die die vielfältigen Möglichkeiten der **multiMAUS** zum Programmieren nutzen möchten, finden im zweiten Teil alles, was sie dazu wissen müssen. Im dritten Teil geht es um spezielle Themen rund um die digitale Modellbahn. Ein Glossar erläutert einige wichtige Grundbegriffe, die Ihnen bei der Beschäftigung mit Digital-Modellbahnen immer wieder begegnen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Handbuches und natürlich mit der multiMAUS.

Ihre Modelleisenbahn GmbH

Die multiMAUS im Überblick

Das Konzept

- ergonomische Form für Ein-Hand-Bedienung
- großes, hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- einfache Einstellung von Geschwindigkeit und Fahrtrichtung der Lokomotive über den Drehregler
- Rastung der 0-Stellung des Drehreglers
- Mehrsprachigkeit
- Kompatibilität zu anderen DCC / NMRA-kompatiblen Steuerungen
- das ROCO Digital-System ist ausbaubar auf bis zu 31 Eingabe-Geräte wie weitere Lokmäuse oder multiMÄUSE, RouteControl usw.
- zukünftige Updates über RS485 und ROCOMOTION (X-BUS)

Die Möglichkeiten

- Verwaltung von 9.999 Lokadressen, wahlweise über Lok-Bibliothek oder Lokadresse
- alphanumerische Loknamen-Anzeige mit Lokdatenbank für 64 Einträge bzw. Loks
- Steuerung der Loks mit 14, 28 und 128 Fahrstufen, individuell für jede Lok einstellbar
- Steuerung von Licht und 20 Zusatzfunktionen bei Lokomotiven
- Steuerung von bis zu 1.024 Weichenadressen
- Konfigurationsvariablen (DCC-CVs) schreiben

Sicherheit

- Nothalt mit Abschalten der gesamten Anlage
- Selektiver Nothalt für die ausgewählte Lok
- Kindersicherung für Funktionen, die Kindern Probleme bereiten könnten (z. B. Programmieren)

Teil 1 = Grundlagen

Anschluss der multiMAUS

Die Fig. 2 auf Seite 61 zeigt den grundsätzlichen Anschluss. Für ein funktionsfähiges ROCO-Digitalsystem mit der **multiMAUS** benötigen Sie folgende Artikel:

- einen Verstärker 10764,
- ein Schaltnetzteil 10851,
- und ein Einspeisungselement 61190 f
 ür das geoLINE-Gleissystem. Verwenden Sie ein anderes Gleissystem, achten Sie darauf, dass sich kein Kondensator im Anschlussgleis befindet.

Welche Geräte Sie noch mit der **multiMAUS** verwenden können, finden Sie im Kapitel **"Kompatibilität der multi-MAUS"** im dritten Teil dieses Handbuches.

Bitte beachten Sie vor Beginn der Anschlussarbeiten unbedingt die folgenden Hinweise:

Bei der Verwendung von Fremdkomponenten zusammen mit ROCO-Komponenten besteht keine Gewährleistung bei Beschädigungen oder Fehlfunktionen. Der Anspruch auf Gewährleistung erlischt auch durch Öffnen des Gehäuses der **multiMAUS**.

Alle Anschlussarbeiten führen Sie bitte nur bei abgeschalteter Betriebsspannung durch (Ausnahme: Anschluss weiterer X-Bus-Geräte, siehe unten). Arbeiten Sie vorsichtig und achten Sie beim Anschluss an das Gleissystem darauf, dass auf keinen Fall Kurzschlüsse entstehen! Ein falscher Anschluss kann die Digitalkomponenten zerstören. Lassen Sie sich gegebenenfalls von Ihrem Fachhändler beraten.

Um das Digitalsystem störungssicher zu betreiben, sollten Sie das Anschlusskabel zur Master-Maus nicht verlängern.

Auf keinen Fall dürfen Sie parallel zur Digitalsteuerung einen normalen Trafo an den gleichen Stromkreis anschließen. Dadurch wird der Digital-Verstärker zerstört!

- 1. Das Kabel des Anschlussgleises stecken Sie in die Gleis-Buchse "Track Out" des Verstärkers.
- 2. In die Buchse "Power In" stecken Sie den Hohlstecker, der über das zweipolige Kabel mit dem Trafo verbunden ist.
- 3. Verbinden Sie die **multiMAUS** und den Verstärker mit dem mitgelieferten Kabel. Stecken Sie das Kabel in die mit "Master" bezeichnete Anschlussbuchse des Verstärkers.
- 4. Erst jetzt sollten Sie den Transformator mit der Netzsteckdose verbinden. So vermeiden Sie Beschädigungen des Digital-Systems.

Die Buchse mit der Beschriftung "Slave" dient zum Anschluss einer weiteren **multiMAUS**, einer Lokmaus 2/R3, des RouteControl 10772 oder eines PC mit der Software ROCOMOTION. In diesem Fall sollten Sie die Anlage eingeschaltet haben, um eine problemfreie automatische Zuordnung der X-Bus-Adressen im System zu ermöglichen. Sollen mehrere dieser Geräte angeschlossen werden, benötigen Sie den DatenBUS-Verteiler 10758.

Verwenden Sie eine Lokmaus 2 als Master, sind einige Funktionen einer als Slave angeschlossenen **multiMAUS** nicht nutzbar. Daher empfehlen wir, grundsätzlich eine **multiMAUS** als Master zu verwenden. Beachten Sie dazu auch das Kapitel **"Master und Slave-Prinzip"** im dritten Teil des Handbuches.

Hinweis zur Anleitung

Ein "→" vor einem Wort verweist auf eine Erläuterung im "Glossar" im dritten Teil des Handbuches.

"+" in den Skizzen bedeutet, die beiden erwähnten Tasten gleichzeitig zu drücken.

"/" in den Skizzen steht für die Auswahl, eine der beiden erwähnten Tasten zu drücken.





Das Display

Alle Funktionen der **multiMAUS** können Sie über das große hintergrundbeleuchtete LC-Display kontrollieren. Wir stellen Ihnen die Symbole vor.



Die Tasten

Zu dem übersichtlichen Konzept der **multiMAUS** gehört die Reduzierung der Tasten auf eine sinnvolle Anzahl. Alle für den Spielbetrieb notwendigen Funktionen sind überwiegend direkt über die jeweiligen Tasten abrufbar, die wir Ihnen hier vorstellen wollen. Beachten Sie dazu auch Fig. 1 auf Seite 60

Hinweise: Die "Pfeiltasten" haben – wie alle anderen Tasten auch – trotz zweier aufgedruckter Pfeile jeweils nur eine einfache Druckfunktion.

Bei Kombinationen aus "Shift"- und einer anderen Taste muss die "Shift"-Taste – wie bei einer Computer-Tastatur – etwas früher gedrückt werden. Gleiches gilt auch für die "MENU"-Taste.

	 blättern durch die Lokbibliothek (Bibliotheks-Modus)
	 Suche von Lokadressen (Lokadress-Modus)
Pfeiltasten	 Einstellung der Weichen (Gerade oder Abzweig, Weichen-Modus)
in Kombination wit	 blättern durch eine Menüebene
— In Kombination mit —	im Bibliotheks-Modus:
Ch:ft	 Neuordnung der Reihenfolge der Loks durch Verschieben
Silit	im Lokadress-Modus:
	 blättert 100er-Stellen durch (Suchfunktion)
	im Weichen-Modus:
in Kombination mit	 blättert die Weichen-Nummern durch (Suchfunktion)
	im Lokadress-Modus:
	 Umstellung der Fahrstufen
Menü	

D	T OK	 schaltet das Licht ein- oder aus (im Fahrbetrieb)
<u> </u>	Licht / OK	 bestätigt Eingaben (im Weichen-Modus und in den Menüs)
		 aufrufen der gewünschten Menüebene bzw. der Menüpunkte
	in Kombination mit —	im Lokadress-Modus:
	Shift	 Auswahl einer anderen Lok über direkte Eingabe einer Lokadresse
		im Fahrbetrieb:
	Stop	 Nothalt auf der gesamten Anlage
		im Menübetrieb:
	in Kombination mit	 Rückkehr aus der jeweiligen Menüebene
		im Fahrbetrieb:
	Shift	 selektiver Nothalt der ausgewählten, im Display angezeigten Lok
	Lok / Weichen	 umschalten zwischen Lok- und Weichen-Modus
	— in Kombination mit —	 wochsoln zwischen Bibliotheks und Lekadress Medus
	Shift	- weeliselii zwischen bibliotlieks- und Lokadiess-modus
		im Fahrbetrieb:
		schaltet die Lokfunktionen F1–F10 direkt ein- oder aus. Die Lokfunktionen
	Funktionstasten	F11–F20 werden über die Tasten 1–10 zusammen mit der Shift-Taste geschaltet.
		Die eingeschalteten Lokfunktionen sehen Sie im Display.
		im Menü-Modus:
		 alphanumerische Eingabe eines Loknamens in die Bibliothek
		 schneller Zugriff auf die Menü-Unterpunkte von der Menüebene aus.
		im Weichen-Modus:
	— in Kombination mit —	 direkte Eingabe der Weichennummer
		Ein- oder Ausschalten der Lokfunktionen F11–F20. Die eingeschalteten Funktio-
	Shift	nen können Sie durch Drücken der "Shift"-laste prüfen.
		im Weichenmodus:
		 Aufruf von bis zu 10 gespeicherten Weichen (Weichen-Schnelltasten)
	Ch ch i f	Im Fahrbetrieb:
	Shift	 Kontrolle der eingeschalteten Funktionen F11–F20
	MENU	 Wechsel in den Menü-Modus (ca. 5 Sekunden drücken)
	Menü	 direkte Rückkehr aus allen Menü-Ebenen in den Lok- / Weichen-Modus
	in Kombination mit —	 Wechsel in den Menü-Modus
	Shift	 direkte Rückkehr aus allen Menü-Ebenen in den Lok- / Weichen-Modus
	— in Kombination mit —	im Dibliothaks, aday Lakadyass Madus
		In Divioliteks- oder Lokadress-modus:
		- somenprogrammerung der Cvs i-s und δ ("ΜΕΝΟ -laste muss zuerst gedrückt werden)
	Funktionstasten	im Weichen-Modus:
		 schneller Aufruf gespeicherter Weichen ("Weichen-Schnelltasten")
	1	

Die Bedienung der multiMAUS

Trotz ihrer vielen Möglichkeiten ist die **multiMAUS** leicht und intuitiv bedienbar. Ein Konzept, das von ROCO schon mit den Lokmäusen der ersten und zweiten Generation erfolgreich eingeführt worden ist. Im Folgenden zeigen wir Ihnen an Hand praktischer Beispiele die Bedienung der **multiMAUS**.

Sollten bei der Bedienung bzw. Programmierung Probleme auftreten, finden Sie ab Seite 28 Tipps, Hinweise und die Fehlermeldungen.

1. Start

Nach Inbetriebnahme der **multiMAUS** zeigt das Display den animierten Schriftzug "**multiMAUS**". Anschließend geht die **multiMAUS** in den Fahrbetriebs-Modus und zeigt die erste Lok an.

1.1. Erstmalige Nutzung

Beim erstmaligen Anschluss der **multiMAUS** befindet sich nur eine Lok (Adresse 3) in der Bibliothek (Werkseinstellung "Bibliotheks-Modus"). Das Display zeigt das Loksymbol, das Stillstandssymbol "II" (d. h. die Lok steht) zusammen mit dem rechten Fahrtrichtungspfeil und den Schriftzug "LOK 1". Sie können sofort mit der Lok fahren.

Haben Sie die **multiMAUS** mit einem Start-Set erworben, ist die Lok dieses Sets bereits komplett einprogrammiert. Auch mit dieser Lok können Sie sofort fahren (Abschnitt 3).

1.2. Bereits genutzte multiMAUS

Haben Sie die **multiMAUS** schon in Betrieb gehabt, wird nach dem Einschalten immer die zuletzt gesteuerte Lok im jeweiligen Modus – Bibliothek oder Lokadresse – angezeigt.

Beim Durchblättern mit den "Pfeiltasten" werden Ihnen die augenblicklichen Einstellungen des Fahrbetriebes – also Fahrtrichtung, Lokname oder Lokadresse, gewählte Funktionen – angezeigt. Wird eine Slave-**multiMAUS** aus- und wieder eingesteckt, kann sie sich im Gegensatz zu einer ausgesteckten Master-**multiMAUS** (zeigt nur "II" und "▶"an) diese Informationen merken.

2. Art des Lok-Zugriffs

Die multiMAUS hat zwei Möglichkeiten des Lok-Zugriffs:

- mit dem werksseitig eingestellten Bibliotheks-Modus: siehe Abschnitt 2.1.
- mit dem Adress-Modus, d. h. direkt über die Lokadresse: siehe Abschnitt 2.2.

Ein Wechsel zwischen den beiden Modi erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der "Shift"- und "Lok / Weichentaste".

2.1. Der Bibliotheks-Modus

Die **Lok-Bibliothek** ist eine Datenbank, die Ihnen die Möglichkeit bietet, 64 Loks mit Namen (5-stellig), Lokadresse und den gewünschten Fahrstufen zu speichern.

Alle Eintragungen werden dabei nur in der **multiMAUS** gespeichert, nicht jedoch im Lokdecoder. Die Decoder-Lokadresse muss daher immer über die "CV1" geändert werden (siehe "Schnellprogrammierung" auf Seite 13). Die Änderung in der Bibliothek reicht nicht aus.

Displayanzeige (hier z. B. die Dampflok der Baureihe "S 3/6"):

- Lokbezeichnung (hier "S 3/6") und Loksymbol,
- Fahrtrichtung (hier: die Lok stand bzw. steht, die letzte Fahrtrichtung zeigt der Pfeil an),
- Licht (hier: die Beleuchtung der Lok ist eingeschaltet),
- F1 und F4 (hier: die aktivierten Funktionen der Lok).









Aufrufen von anderen, bereits in die Bibliothek aufgenommenen Loks ("Blättern")





Die **Sortierung** der Loks in der Bibliothek erfolgt in der Reihenfolge der Eingabe. Sie können diese Reihenfolge selbstverständlich ändern:

Lok auswählen

D





Diese Tastenkombinationen (gleichzeitig drücken) verschieben die Lok in der Bibliothek nach oben oder unten. Sie können die neu geordnete Bibliothek mit den "Pfeiltasten" prüfen.

Neueintragung einer Lok (hier z. B. die Diesel-Lok der DR-Baureihe 120 "Taigatrommel"):



Bemerkung

oder

Den mit "NEU ?" angezeigten freien Speicherplatz finden Sie, indem Sie mit Hilfe der "Pfeiltasten" durch die Bibliothek blättern.

Bestätigen Sie mit "OK".

Nun wird der Lokname eingegeben. Dazu stehen 5 Stellen zur Verfügung. In unserem Beispiel wird aus der "Taigatrommel" die "TAIGA".

Die erste Stelle wird durch eine blinkende Einfügemarke angezeigt.

Die Eingabe erfolgt über die "Funktionstasten" 1–0 und funktioniert wie das Schreiben einer SMS auf einem Handy: Drücken Sie so oft auf eine Taste, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Der Cursor blinkt und verharrt einen Moment nach der Eingabe des richtigen Zeichens, bevor er auf die nächste Stelle springt.

Die Taste "O" ist bei einmaligem Drücken ein Leerzeichen, die "O" erscheint nach zweimaligem Druck. Sonderzeichen $(/, -, \backslash, \div, [,], <, >)$ finden Sie, wenn Sie die Taste "1" öfter drücken. Eingabefehler korrigieren Sie, indem Sie mit der linken "Pfeiltaste" eine oder mehrere Stellen zurückgehen.

Bestätigen Sie mit "OK".

Danach wechselt die **multiMAUS** auf die Lokadresse. Angezeigt wird ein "Vorschlagswert", hier "3".

8

Roco

Verändern Sie den "Vorschlagswert" entweder mit Hilfe der "Shift"-Taste und einer "Pfeiltaste" oder über eine direkte Eingabe der Nummer über die "Funktionstasten".

D

Diese Änderung wirkt sich nur auf die Bibliotheks-Namenszuordnung aus! Die Decoderadresse müssen Sie über die CV1 ändern (siehe Abschnitt 6, Seite 13).

Bestätigen Sie mit "OK".

Die Auswahl der \rightarrow Fahrstufen erfolgt über die "Pfeiltasten". Sie haben 3 Möglichkeiten zur Auswahl: 14, 28 oder 128 Fahrstufen. Werkseitig sind 28 Fahrstufen eingestellt. Haben Sie im Menü "EINSTELLUNGEN" eine andere Voreinstellung gewählt, erscheint diese auf dem Display.

Wenn Sie auf 128 Fahrstufen umstellen, ist eine besonders feinfühlige Regelung Ihrer Lok möglich. Moderne Decoder lassen diese feine Ansteuerung zu.

Soll keine Änderung erfolgen, drücken Sie einfach "OK".

Mit dem letztmaligen Drücken der "OK"-Taste sind Sie mit der Aufnahme der Lok in die Bibliothek fertig. Prüfen Sie nur noch, ob die Lokadresse in der Bibliothek identisch mit der im Lokdecoder gespeicherten Adresse ist. Eventuell programmieren Sie die Lokadresse neu (siehe Abschnitt 6, Seite 13). Die Lok kann nun gesteuert werden.

2.2. Der Lokadress-Modus

Die **multiMAUS** bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Loks einfach nur über die Decoder-Adresse zu steuern. Das Display zeigt Ihnen dabei die Lokadresse mit voran gestelltem "L" – hier die Lokadresse 36, das Loksymbol sowie die ausgewählten Funktionen.

Eine andere Lok(-adresse) können Sie über zwei verschiedene Möglichkeiten auswählen:

- mit Hilfe der "Pfeiltasten",
- direkt über die Nummerneingabe mit den "Funktionstasten", nachdem Sie die "Shift-" und die "Licht / OK-"Taste gleichzeitig gedrückt haben.



Bei der Adress-Suche über die "Pfeiltasten" kommt Ihnen die →"Smart-Search-Funktion" zu Hilfe. Dabei stoppt der Suchlauf bei festgehaltener "Pfeiltaste" bei den zuletzt ausgewählten Loks, um erst nach kurzer Verharrungszeit weiterzugehen.

Die Programmierung einer neuen Lokadresse über die CV1 finden Sie in Abschnitt 6., Seite 13.





3. Fahren und Funktionen

D

Haben Sie eine Lok aus der Bibliothek oder direkt über die Lokadresse ausgewählt, ist sie sofort fahrbereit. Durch Drehen des großen Fahrreglers können Sie Fahrtrichtung und Geschwindigkeit bestimmen. Sowohl Fahrtrichtung als auch Stillstand werden im Display über dem Loknamen bzw. der Lokadresse dargestellt.

Bei Stillstand der Lok (Displayanzeige "II") wird zusätzlich noch die letzte Fahrtrichtung angezeigt. So ist leicht erkennbar, dass die eventuell eingeschaltete Lokbeleuchtung auch richtig herum an ist, d. h. weißes Licht für die Zugspitze, rotes Licht hinten.



Wird eine Lok von einer anderen **multiMAUS** oder Lokmaus gesteuert, blinkt das Loksymbol. Beachten Sie dazu auch das Kapitel "**Master und Slave-Prinzip**" auf Seite 25.

Die **Lokfunktionen** wie z. B. die Geräusche einer Sound-Lok, aktivieren Sie über die "Funktionstasten". Die ersten 10 Funktionen können Sie direkt über die jeweiligen Tasten auslösen.

Für die Funktionen F11 – F20 müssen Sie gleichzeitig zur entsprechenden "Funktionstaste" die "Shift"-Taste drücken.

Das Display zeigt Ihnen die jeweils aktivierten Funktionen an. In den Abbildungen oben sind es beispielsweise die Funktionen F1 und F4.

Die eingeschalteten Funktionen der zweiten Ebene – F11– F20 – können Sie durch Drücken der "Shift"-Taste prüfen. In der folgenden Abbildung sind F12 und F20 aktiviert. Der Pfeil " $^{}$ " steht hier für die Zehnerstelle, wird also für F11–F19 als "1", für F20 als "2" interpretiert.



Welche Funktionen für Ihre Lok verfügbar sind, entnehmen Sie bitte deren Betriebsanleitung.

Das **Loklicht** schalten Sie mit der "Licht / OK"-Taste ein- oder aus. Zur Bestätigung für eingeschaltetes Loklicht leuchtet der Stern "★" rechts unten im Display.



Roco

4. Die Nothalt-Funktionen

Wenn es mal brenzlig wird: Mit der "STOP"-Taste können Sie jederzeit und sofort größeres Unheil verhindern. Um aber nicht die gesamte Anlage stillzulegen, können Sie mit Hilfe des "Selektiven Lokhaltes" auch nur die ausgewählte und im Display angezeigte Lok sofort anhalten.

4.1. Nothalt

Durch Drücken der "STOP"-Taste wird sofort die Spannung am Gleis unterbrochen, das STOP-Symbol im Display blinkt. Durch ein nochmaliges Drücken der "STOP"-Taste wird die Anlage wieder mit Spannung versorgen.



4.2. Selektiver Lokhalt

Der Selektive Lokhalt stoppt nur die gerade von der multiMAUS gesteuerte Lok.



Bemerkung

Drücken Sie die "Shift"- und "STOP"-Taste gleichzeitig. Die Lok stoppt sofort, im Display wird das Stillstands-Symbol "II" (und die letzte Fahrtrichtung) angezeigt.

Hinweis: Bei einer als Slave angeschlossenen Lokmaus 2 oder R3 mit Beleuchtung wird diese Art des Nothalts **nicht** durch Leuchten **beider** Richtungspfeile rückgemeldet. Es wird nur die letzte Richtung angezeigt.

Durch Drehen des Fahrreglers wird der Lokhalt aufgelöst, die Lok fährt wieder.

5. Weichensteuerung

Mit der **multiMAUS** können Sie bis zu 1.024 digitale Weichenantriebe mit echten Weichenadressen steuern, ohne dazu eine Lokadresse (wie bei der Lokmaus 2 / R3) verbrauchen zu müssen. Dazu können Sie jederzeit während des Fahrbetriebes durch Drücken der "Lok / Weichentaste" in den Weichen-Modus und zurück wechseln. Es erscheint dann immer die zuletzt aufgerufene Weiche.



Der Fahrbetrieb wird im Weichen-Modus nicht unterbrochen! Daher werden auch die Fahrsymbole im Display angezeigt. Die Steuerung der zuletzt aktiven Lok über den Fahrregler ist möglich, ebenso wie das Auslösen eines Nothaltes.

Eingabe

Displaymeldung





Bemerkung

Beim erstmaligen Aufruf der Weichensteuerung erscheint die Weiche 1. Hier, wie auch bei jeder anderen erstmals aufgerufenen Weiche, erscheint rechts oben das komplette Weichensymbol. Die Fahrsymbole sind die der zuletzt gesteuerten Lok, können daher vom hier gezeigten Beispiel abweichen.

11

Über die "Funktionstasten" geben Sie die Weichenadresse ein und schalten den Antrieb über die "Pfeiltasten", so dass die Fahrstraße "Geradeaus — " (linke "Pfeiltaste") oder auf "Abzweig — " (rechte "Pfeiltaste") gestellt wird.







Die Weiche wird in dem Moment umgeschaltet, in dem Sie eine der "Pfeiltasten" drücken. Die Einstellung der Weiche wird damit ebenfalls gespeichert. Zur Bestätigung werden die ersten freien Ziffern nach dem "W" als "O" gesetzt (natürlich nur bei 1-, 2- oder 3-stelligen Weichenadressen).



Die Anzeige der Weichenstellung im Display bedeutet keinesfalls eine Rückmeldung des Weichenantriebes. Ob die Weiche tatsächlich umgeschaltet wurde, ist nur an der Weiche prüfbar.

Sie können nun entweder den Weichenmodus mit einem Druck auf die "Lok / Weichentaste" verlassen, oder durch Eingabe einer anderen Weichenadresse diese aufrufen und schalten.

Rufen Sie eine andere Weichenadresse auf, blinkt die Einfügemarke solange im Wechsel mit der eingetippten Ziffer, bis Sie die Weiche über die "Pfeiltasten" geschaltet haben oder mit der "Licht / OK"-Taste bestätigt haben.

Beispiel: Sie wollen eine Lok (momentane Fahrtrichtung links) über den Abzweig der Weiche Nr. 24 fahren.



Bemerkung

Nach Betätigung der "Lok / Weichentaste" wechselt die **multiMAUS** aus dem Fahrbetrieb (Bibliotheksoder Lokadress-Modus) in den Weichen-Modus.

Es erscheint immer die zuletzt aufgerufene Weiche, hier die Weiche "6", Stellung "Gerade".

Die blinkende Einfügemarke signalisiert die Eingabebereitschaft für die Weichenadresse. Über die "Funktionstasten" "2" und "4" geben Sie die Adresse "24" ein.

Wurde die Weiche noch nie geschaltet, erscheint das komplette Weichensymbol im Display.

Ein Druck auf die rechte "Pfeiltaste" schaltet die Weiche um. Je nach verwendeten Weichenantrieb hören Sie eventuell eine akustische Bestätigung. Die freien Stellen zwischen "W" und der Adresse "24" werden mit "0" ausgefüllt.

Hinweis: Ein zu langer Tastendruck kann ältere Weichenantriebe, die über keine Endabschaltung verfügen, beschädigen oder zerstören!

Ein erneuter Druck auf die "Lok / Weichentaste" bringt Sie wieder in den Fahrbetrieb (Bibliotheks- oder Lokadress-Modus) zurück.

Roco



Drei nützliche Hilfsmittel der multiMAUS für den Weichen-Modus:

Toggle-Betrieb

Sie können durch Drücken der "Licht / OK"-Taste zwischen der aktuellen und der zuletzt aufgerufenen Weiche wechseln. So haben Sie einen schnellen Zugriff auf zwei Weichen, die z. B. hintereinander in einer Fahrstraße liegen.

Adress-Blättern

Durch gleichzeitiges Drücken der "Shift"-Taste und einer der beiden "Pfeiltasten" blättert die **multiMAUS** durch alle Weichenadressen.

Weichen-Schnelltasten

Für eine schnellen Zugriff können Sie die 10 am häufigsten genutzten Weichen als eine Kurzwahlfunktion auf eine der "Funktionstasten" legen. Dazu gehen Sie wie im folgenden Beispiel vor:

 Die Weichen 5 und 14 sollen zukünftig über "Funktionstasten" 1 und 2 geschaltet werden. Dazu rufen Sie zunächst die Weiche 5 wie üblich im Weichen-Modus auf, drücken anschließend die "MENU"-Taste gleichzeitig mit der "Funktionstaste" 1 und bestätigen mit der "Licht / OK"-Taste.

Danach rufen Sie die Weiche 14 auf und drücken zur Speicherung die "MENU"-Taste gleichzeitig mit der "Funktionstaste" 2. Auch hier ist eine Bestätigung mit der "Licht / OK"-Taste erforderlich.

Nun können Sie im Weichen-Modus diese beiden Weichen jederzeit mit "Shift" und der entsprechenden "Funktionstaste" aufrufen. Durch Halten der "Shift"-Taste bei gleichzeitigem Druck auf die entsprechende "Funktionstaste" können sie die Weiche schalten.

Werkseitig sind die Weichen mit den Nummern 1–10 auf den gleichnamigen "Funktionstasten" gespeichert (Weiche 10 = "Funktionstaste" 0). Diese Speicherung können Sie einfach überschreiben.

6. Schnellprogrammierung

Die für den Fahrbetrieb wichtigsten Einstellungen – Konfigurationsvariablen, genannt \rightarrow CVs – eines Decoders können Sie über die die Kombination "MENU" + "Funktionstaste" vornehmen.

- CV1 = Lokadresse (Eine Veränderung des Wertes wirkt sich direkt auf den Decoder, aber nicht auf die Lok-Bibliothek aus. Die dort gespeicherte Adresse muss den gleichen Wert wie die CV haben.),
- CV2 = Minimalgeschwindigkeit,
- CV3 = Beschleunigung,
- CV4 = Bremszeit
- CV5 = Maximalgeschwindigkeit,
- CV8 = Rückstellung Decoderdaten auf die Werkswerte.

Die Schnellprogrammierung können Sie sowohl im "Bibliotheks-Modus", als auch im "Lokadress-Modus" durchführen. Alle Änderungen der CVs 1–5 wirken sich nur im Digital-Betrieb der Lok aus.

Da die **multiMAUS** in Verbindung mit den ROCO-Verstärkern 10764 und 10761 CVs nicht auslesen kann, wird Ihnen immer ein fiktiver Wert der aufgerufenen CV angezeigt. Zum Auslesen verwenden Sie z. B. einen PC mit ROCOMOTION 10785 oder Geräte von Lenz oder Uhlenbrock.

Von ROCO bereits in Lokomotiven eingebaute Decoder werden mit praxisgerechten Einstellungen ausgeliefert. Daher prüfen Sie vor jeder Programmierung, ob diese tatsächlich notwendig ist.

Die Programmierung muss auf einem separaten Programmiergleis erfolgen, es sei denn, es ist nur eine Digital-Lokomotive oder ein Weichendecoder über die Gleise oder andere Verdrahtung mit dem Verstärker verbunden oder die **multiMAUS** ist auf den "POM"-Modus umgestellt (siehe Teil 2). Wird die Programmierung auf dem normalen Fahrgleis durchgeführt und befindet sich mehr als eine Digital-Lokomotive auf dem Gleis (oder auch andere Weichendecoder als die ROCO-Artikel 42624 und 10775), werden mit einem Programmierbefehl die Einstellungen aller Decoder im System verändert. So könnten Sie z. B. aus Versehen alle Decoder auf die gleiche Lokadresse programmieren.

Zur Programmierung auf dem separaten Programmiergleis stecken Sie entweder eine vom übrigen System elektrisch isolierte Gleisstrecke an den Gleisausgang des Verstärkers an oder Sie schalten vor dem Programmieren mit einem Schalter das übrige Gleissystem ab.

Beispiel: So programmieren Sie die Lokadresse = CV1 auf den Wert 4:



So wie in diesem Beispiel gezeigt, können Sie auch neue Werte für die CVs 2, 3, 4 und 5 programmieren. Sie müssen dazu immer nur die "Menü"-Taste gleichzeitig mit der der CV entsprechenden Ziffer der "Funktionstasten" drücken und verfahren dann so wie in obigem Beispiel.

Setzen Sie in der CV8 den Wert "8" (ein anderer Wert kann nicht eingegeben werden), werden alle CVs des Decoders auf die Werkswerte zurückgesetzt.

7. Kurzschluss und Überlastung

Tritt an der Anlage ein Kurzschluss oder eine Überlastung auf, so zeigt die **multiMAUS** dies im Display durch zwei blinkende Symbole an: einen Blitz und das STOP-Zeichen. Gleichzeitig wird die Stromversorgung der Anlage abgeschaltet.

Handelt es sich um einen Kurzschluss z. B. durch einen entgleisten Waggon oder Zug, beseitigen Sie die Störung.

Mit einem Druck auf die Taste "STOP" wird die Anlage mit einer Verzögerung von etwa einer Sekunde wieder eingeschaltet.

Liegt der Fehler nicht in einem Kurzschluss, kann die Ursache eine Überlastung der Anlage durch z. B. gleichzeitigen Betrieb mehrerer Loks sein. Tritt dies häufiger in Erscheinung, reicht die Stromversorgung Ihrer Anlage nicht aus. Schließen Sie dazu einen (weiteren) Booster an (Teil 3 "**Der Booster 10765**", Seite 26). Keinesfalls dürfen Sie einen normalen Transformator direkt zur Stromeinspeisung verwenden, **multiMAUS** und Verstärker werden dadurch zerstört.



Teil 2 = Die Menüs

Die Menü-Funktionen der multiMAUS

Die **multiMAUS** verfügt über drei Haupt-Menüs, mit denen Sie sowohl umfangreich programmieren als auch die Grundeinstellungen der **multiMAUS** verändern können. Diese Menüebene erreichen Sie wahlweise durch zwei Möglichkeiten:

- ca. 5 Sekunden Drücken nur der "MENU"-Taste (Dauer ist einstellbar im Menü "EINSTELLUNGEN"), praktisch bei der Einhandbedienung der multiMAUS,
- gleichzeitiges Drücken der "Shift"- und der "MENU"-Taste.

Die Steuerung einer Lok ist nicht möglich, während sich die **multiMAUS** im Menü-Modus befindet. Die interne Kommunikation mit einer weiteren **multiMAUS** oder anderen DCC-Geräten ist jedoch sichergestellt.



Ein in die **multiMAUS** integriertes Laufschrift-Programm stellt Ihnen alle Menü-Namen, die mehr als 5 Buchstaben haben, als laufende Schrift dar. In den Display-Abbildungen dieser Anleitung ist der Menü-Name verkürzt dargestellt, der komplette Name findet sich direkt unter der Abbildung.

Mit einer "Pfeiltaste" gehen Sie in der Menü-Ebene weiter. Mit der "Licht / OK"-Taste rufen Sie das jeweilige Unter-Menü auf. Die Menüs sind alle durchnummeriert, die Nummern finden Sie unten im Display.

Zur eindeutigen Identifizierung der drei großen Haupt-Menüs haben diese jeweils eigene Pictogramme, die zusätzlich zum Schriftzug "MENU" erscheinen. Sie finden sie auch in den jeweiligen Unter-Menüs:

- Menü 1 "LOK": Symbol " , ,
- Menü 2 "PROGRAMMIEREN: Schriftzug "Prog",
- Menü 3 "EINSTELLUNGEN": Symbol ">——C".

Zum Verlassen der Menü-Ebene haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Drücken der "STOP"-Taste. Dies ist eventuell mehrmals notwendig, je nach dem, in welchem Unter-Menü Sie sich befinden. Jeder Druck auf "STOP" bringt Sie eine Ebene weiter zurück.
- Drücken der "MENU"-Taste (mit oder ohne "Shift"-Taste") bringt Sie aus allen Ebenen sofort in den Lok- oder Weichen-Modus zurück (jedoch nicht, wenn Sie gerade bei einer Eingabe sind).

Alle Menüs der **multiMAUS** finden Sie in der großen Übersicht auf der nächsten Seite.



 Zeigt Ihnen das Display eines der drei Haupt-Menüs an, können Sie den gewünschten Menüpunkt auch ganz einfach durch Drücken der entsprechenden Nummer über die "Funktionstasten" aufrufen.

FTNST

EINSTELLUNGEN

 Durch Drücken der "STOP"-Taste kommen Sie immer eine Ebene zurück.

Zu Ihrer Sicherheit als Schutz z. B. vor Fehlaufrufen oder falschen Eintragungen: Ein vorgenommener Eintrag in einem Menüpunkt wird durch Drücken der "STOP"-Taste nicht bestätigt.

Programmieren Sie immer auf einem von der übrigen Anlagen vollständig abgetrennten Programmiergleis (Ausnahme: Sie haben die **multiMAUS** auf den POM-Modus (Seite 20) umgestellt).



1. Das "Lok"-Menü

Im "Lok"-Menü verwaltet die **multiMAUS** alle Daten, die für die Lok-Bibliothek und die Identifizierung einer Lok erforderlich sind. Auch können Sie hier die **multiMAUS** grundsätzlich auf Bibliotheks- oder Adress-Bedienung einstellen.

D

In diesem Menüpunkt können Sie eine neue Lok in die Bibliothek aufnehmen. Der Ablauf ist prinzipiell wie im ersten Teil auf Seite 8 beschrieben und dargestellt.

Im ersten Schritt geben Sie die Bezeichnung der Lok ein, für die Sie 5 Stellen zur Verfügung haben. Dazu zeigt das erste Bild des Displays eine blinkende Einfügemarke. Über die "Funktionstasten" können Sie nun die Bezeichnung der Lok (Buchstaben und / oder Ziffern) wie mit einer Handy-Tastatur eingeben. Haben Sie einen Buchstaben / eine Ziffer eingegeben, warten Sie einen Moment, bis die Einfügemarke auf die nächste Stelle springt.

Leerzeichen erhalten Sie durch einmaliges Drücken der "O". Für Korrekturen benutzen Sie die linke "Pfeiltaste".

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste.

Im nächsten Bild geben Sie die Lokadresse über die "Funktionstasten" ein. Die blinkende "3" können Sie einfach überschreiben. Drücken Sie die "Shift"- und eine der "Pfeiltasten" gleichzeitig, können Sie die Lokadresse auch durch einen Suchlauf auswählen.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste.

Die Auswahl der →Fahrstufen im nächsten Bild erfolgt über die "Pfeiltasten" (3 Möglichkeiten).

• Durch Drücken der "Licht / OK"-Taste bestätigen Sie die Eingabe und schließen die Programmierung ab. Die **multiMAUS** geht aus dem Menü-Modus direkt zurück in den Lok-Modus.

1.2

Die Daten einer in der Bibliothek befindlichen Lok ändern Sie über diesen Menüpunkt.

Soll z. B. nur die Lokadresse geändert werden, Bezeichung und Fahrstufen hingegen unverändert bleiben, können Sie durch Drücken der "Licht / OK"-Taste diese Punkte unbearbeitet überspringen.

Das erste Bild zeigt die zuletzt im Lok-Modus genutzte Lok. Über die "Pfeiltasten" wählen Sie die Lok aus, an der Sie etwas ändern wollen.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste.

Sie haben nun die Möglichkeit, die Bezeichnung der Lok zu ändern. Die Einfügemarke blinkt an der letzten Stelle. Über die linke "Pfeiltaste" löschen Sie die Buchstaben / Ziffern und können diese neu über die "Funktionstasten" eingeben.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste.

Die Korrektur der Lokadresse erfolgt wie zuvor beschrieben.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste.

Die Korrektur der Fahrstufen erfolgt wieder über die "Pfeiltasten".

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "BEARBEITEN" zurück.



Die Änderung einer Lokadresse in der Bibliothek hat keine Auswirkung auf die im Lokdecoder gespeicherte Adresse. Diese kann nur über die "CVI" geändert werden. Beachten Sie dazu die Kapitel "Schnellprogrammierung" auf Seite 13 bzw. "CV-Ändern" auf Seite 20.

Roce

LOK 1. Das "Lok"-Menü

Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Lok aus der Bibliothek entfernen.

Das erste Bild zeigt die zuletzt im Lok-Modus genutzte Lok. Über die "Pfeiltasten" wählen Sie die zu entfernende Lok aus.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste.

Im nächsten Bild erscheint die Laufschrift "?LOESCHEN?"

 Bestätigen Sie den Löschvorgang erneut mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "LÖSCHEN" zurück.

Die Lok ist aus der Bibliothek entfernt und wird, sofern sie noch fährt, automatisch gestoppt (selektiver Nothalt). Bis die Lok erneut in die Bibliothek aufgenommen wird, ist eine Steuerung nur noch über den Lokadress-Modus möglich.

Dies könnte zu einer wichtigen Funktion Ihrer **multiMAUS** werden. Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Lokadresse der jeweiligen Lok in der Bibliothek zuordnen.

Geben Sie einfach eine Lokadresse über die "Funktionstasten" ein und die **multiMAUS** sucht Ihnen die dazu gehörende Lok aus der Bibliothek heraus.

• Durch Drücken der "Licht / OK"-Taste bestätigen Sie die Eingabe. Die **multiMAUS** geht direkt zurück in den Lok-Modus und zeigt die zugeordnete Lok an.

Findet die **multiMAUS** zu der Lokadresse keine passende Lok, wird im Display "ERR 9" angezeigt. Mit der "STOP"- oder "Licht / OK"-Taste kehren Sie auf die Ausgangsebene "SUCHEN" zurück.

Diese beiden Menüpunkte benötigen Sie, wenn Sie die Lok-Bibliothek einer **multiMAUS** auf eine andere **multiMAUS** (oder mehrere **multiMÄUSE**) übertragen wollen. Dazu stellen Sie eine Sender-**multiMAUS** auf "SENDEN", die andere oder mehrere **multiMÄUSE** auf "EMPFANGEN". Durch Drücken der "LICHT / OK"-Taste auf der Sender-**multiMAUS** starten Sie die Übertragung. Die Empfänger-**multiMAUS** ist nach Abschluss der Übertragung im Bibliotheks-Modus, die Sender-**multiMAUS** befindet sich auf der Ausgangsebene "SENDEN".



Sie können eine Lok entweder aus dem vom Werk voreingestellten Bibliotheks-Modus heraus steuern, oder einfach über die Lokadresse. Welche der Einstellungen Sie bevorzugen, können Sie über diesen Menüpunkt auswählen.

Sie wählen den entsprechenden Modus einfach über eine der "Pfeiltasten" aus. Die Modi werden als Laufschrift angezeigt.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "MODUS" zurück.

PROGR 2. Das Menü "Programmieren"

Sämtliche Werte eines Decoders (NMRA / DCC) sind in so genannten Konfigurations-Variablen hinterlegt, den \rightarrow CVs. Mit Hilfe des Menüs "PROGRAMMIEREN" können Sie diese Werte Ihren Bedürfnissen anpassen.

Von ROCO bereits in Lokomotiven eingebaute Decoder werden üblicherweise mit praxisgerechten Einstellungen ausgeliefert. Daher prüfen Sie vor jeder Programmierung, ob diese tatsächlich notwendig ist.

Die ROCO-Verstärker 10761 und 10764 und die Booster 10762 und 10765 können CVs eines Decoders nicht auslesen. Die im Display der multiMAUS angezeigten Werte sind fiktive Vorschlagswerte und stimmen nicht mit den tatsächlichen Werten überein. Die Werte hingegen, die Sie programmieren, sind echte Werte. Verwenden Sie entweder auslesefähige Geräte (z. B. PC mit ROCOMOTION 10785 oder Lenz-Verstärker), oder schreiben Sie sich die alten und neuen Werte des Decoders auf. Beachten Sie dazu die Anleitung Ihres Decoders bzw. Ihrer Lok.

21

D

EV RE ...CV ÄNDFRN"

Hier können Sie ggfs. CVs lesen (siehe oben) oder mit neuen Werten versehen. Das erste Bild des Displays zeigt den Begriff "CV" und eine blinkende Einfügemarke. Über die "Funktionstasten" können Sie nun die Nummer der gewünschten CV eingeben.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste.

Der angezeigte Wert ist entweder fiktiv, ein Vorschlagswert, oder – bei Verwendung eines auslesefähigen Verstärkers der aktuelle echte Wert. Wollen Sie nur auslesen, verlassen Sie den Menüpunkt mit "STOP".

Geben Sie nun den gewünschten neuen Wert ein und bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Das Display springt kurz auf "PROG", bevor Sie auf die Ausgangsebene "CV ÄNDERN" zurückkommen.

LANGE

2.2 "LANGE ADRESSE"

In der CV1 können nur Lokadressen von 1–99 hinterlegt werden können. Alle Lokadressen ab 100 müssen über diesen Menüpunkt programmiert werden. Dazu ist es aber notwendig, zunächst die "langen Adressen" im Lokdecoder über die CV29 freizuschalten (Decoder-Anleitung beachten!).

Beim Aufruf dieses Menüpunktes wird Ihnen kurz "CV 17 / 18" angezeigt. Die Anzeige springt dann sofort auf die für die zuletzt genutzte Lok gespeicherte Adresse – mit voran gestelltem "L" und blinkendem Wert. Über die "Funktionstasten" können Sie nun die gewünschte Adresse eingeben. Die Ziffer(n) des angezeigten Wertes verschwindet mit Eingabe der ersten Ziffer.

Bestätigen Sie mit der "Licht/OK"-Taste. Das Display springt kurz auf "PROG", bevor Sie auf die Ausgangsebene "LANGE ADRESSE" zurückkommen.

MOIUS 2.3.

"MODUS"

Werkseitig ist die multiMAUS auf den "CV-Programmiermodus" eingestellt. Möchten Sie jedoch Loks programmieren, ohne ein gesondertes Programmiergleis verwenden zu müssen, stellen Sie die multiMAUS auf den "POM"-Modus ("Programming on the Main") um. So können Sie auf der Anlage eine Lok programmieren, deren Adresse auf der multiMAUS eingestellt wurde.

Eventuell muss ein Decoder-Reset durchgeführt werden. Beachten Sie dazu die "Tipps und Hinweise" auf Seite 28. Die CV1 (Adresse) der zu programmierenden Lok ist im "POM"-Modus nicht programmierbar.

Mit einer der beiden "Pfeiltasten" wählen Sie den gewünschten Programmiermodus aus.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "MODUS" zurück.

3. Das Menü "Einstellungen"

Das umfangreichste Menü der **multiMAUS** enthält alle Daten, die für die grundsätzliche Bedienung der **multiMAUS** praktisch, sinnvoll oder manchmal auch notwendig sind. Auch hier möchten wir darauf hinweisen, dass die **multiMAUS** werkseitig schon mit allen erforderlichen Einstellungen versehen wurde, so dass Sie dieses Hauptmenü selten oder gar nicht nutzen müssen.

DISPLAY"

Hier finden Sie alle Einstellungsmöglichkeiten, die das Display betreffen.

3.1.1. Der Unterpunkt "BELEUCHTUNG" regelt die Stärke der besonders in dunklen Zimmern sinnvollen Hintergrundbeleuchtung des Displays. Über die "Pfeiltasten" wählen Sie die gewünschte Stärke.

Wertebereich: 0 (Aus) - 15, Werkseinstellung: 15

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der "Licht/OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "BELEUCHTUNG" zurück.
- 3.1.2. Über den zweiten Unterpunkt "KONTRAST" regeln Sie den Kontrast des Displays. Auch hier wird der Wert über die "Pfeiltasten" ausgewählt.

Wertebereich: 0 (ganz schwach) - 15 (sehr dunkel), Werkseinstellung: 12

 Bestätigen Sie die Eingabe mit der "Licht/OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "KONTRAST" zurück.

```
BEDIE
```

3.2. BEDIENUNG"

Individuelle Einstellungen zur Bedienung der multiMAUS können Sie hier vornehmen.

3.2.1. Normalerweise wird die **multiMAUS** in der landesüblichen Sprachversion ausgeliefert. Über das Untermenü "SPRACHE" kann aber eine andere Landessprache aufgerufen werden.

Wählen Sie über die "Pfeiltasten" Ihre Sprachversion aus. Sollte Ihre Landessprache nicht dabei sein, schauen Sie auf der ROCO-Homepage **www.roco.cc** nach einer Updatemöglichkeit.

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "SPRACHE" zurück.

3.2.2. Die "MENÜ-TASTENZEIT" ist die Zeit, die Sie die "MENU"-Taste drücken müssen, um aus dem Fahrbetrieb in den Menü-Modus der **multiMAUS** zu gelangen.

Die von Ihnen gewünschte Dauer in Sekunden können Sie über die "Pfeiltasten" einstellen.

Wertebereich: 0 – 10, Werkseinstellung: 5

Bei einem Wert "0" kann der Menü-Modus der **multiMAUS** nur durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "Shift" und "MENU" erreicht werden.

- Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "MENÜ-TASTENZEIT" zurück.
- 3.2.3. Mit den "MOMENTFUNKTIONEN" werden Lokfunktionen (F1– F20, z. B. das Horn bei einer Soundlok oder eine Digital-Kupplung) durch einen langen Druck (mindestens 1 Sekunde) auf die entsprechende "Funktionstaste" so lange eingeschaltet, wie Sie die Taste gedrückt halten. Betätigen Sie die Taste nur kurz, wird die gewünschte Funktion ganz normal eingeschaltet.

Den gewünschten Zustand wählen Sie über die "Pfeiltasten" aus.

Werkseinstellung: AUS

 Bestätigen Sie mit der "Licht/OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "MOMENT-FUNKTIONEN" zurück.

3. Das Menü "Einstellungen"

3.2.4. Die **multiMAUS** verfügt über eine mehrstufig einstellbare "KINDERSICHERUNG", die Sie nach Aufrufen des Menüpunktes über die "Pfeiltasten" aktivieren können.

Zur Sperrung eines Bereiches ist die Eingabe eines Codes (4 Ziffern – keine Buchstaben) erforderlich. Der Code wird abgefragt, wenn Sie einen gesperrten Bereich der **multiMAUS** aufrufen wollen. **Werkseinstellung**: AUS

"MENU SPERREN": Die drei Hauptmenüs können nicht aufgerufen werden;

- "MENU-PRG SPERREN": Zusätzlich wird noch der Schnellprogrammier-Modus gesperrt;
- "BIBLIOTHEK-MENU-PRG SPERREN": Zusätzlich zu den beiden oben genannten Punkten werden auch jegliche Änderungen an der Lok-Bibliothek verhindert.

Jede Eingabe muss mit der "Licht / OK"-Taste bestätigt werden.

3.2.5. "SMARTSEARCH" unterstützt Sie bei der Suche nach Lokadressen (beachten Sie dazu auch das entsprechende Kapitel im 3. Teil).

Werkseinstellung: EIN

• Bestätigen Sie mit Ihre mit einer "Pfeiltaste" getroffene Auswahl mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "SMARTSEARCH" zurück.

D

Der "X-Bus" ist die Verbindungssprache, mit denen Digital-Komponenten wie die **multiMAUS** untereinander kommunizieren. In den zwei Unterpunkten "ADRESSE" und "AUTOMATIK" kann ein professioneller Nutzer alle Infos und Einstellungen treffen (mehr dazu im Glossar im 3. Teil).

Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass in diesem Menüpunkt normalerweise keine Einstellungen vorgenommen werden müssen. Dies kann nur in dem Fall notwendig werden, wenn die **multiMAUS** im Verbund mit Digital-Geräten anderer Hersteller genutzt wird.

3.3.1. Nach Aufrufen des Unterpunktes "ADRESSE" wird Ihnen die aktuelle X-Bus-Adresse angezeigt. Diese können Sie einfach überschreiben.

Wertebereich: 0 - 31, Werkseinstellung: 27 (nur Master-multiMAUS)

- Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "ADRESSE" zurück.
- 3.3.2. Die "AUTOMATIK" macht genau das, was sie tun soll: sie sucht automatisch in einer Digital-Anlage nach einer freien X-Bus-Adresse für die **multiMAUS**.

Werkseinstellung: EIN

 Bestätigen Sie mit Ihre mit einer "Pfeiltaste" getroffene Auswahl mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "AUTOMATIK" zurück.



"FAHRSTUFEN"

Die Voreinstellung der Fahrstufen, mit der die **multiMAUS** die Lokdecoder ansteuert, erfolgt in diesem Menüpunkt (mehr zum Thema "Fahrstufen" im Glossar im 3. Teil). Welche Fahrstufen Ihr Decoder verarbeiten kann, entnehmen Sie bitte der dazu gehörenden Betriebsanleitung.

Sie können mittels der "Pfeiltasten" zwischen 14, 28 und 128 Fahrstufen wählen.

Werkseinstellung: 28

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "FAHRSTUFEN" zurück.

3. Das Menü "Einstellungen"



Als besonders anwenderfreundliche Digital-Steuerung können Sie die multiMAUS nicht nur komplett, sondern auch in Teilen in den Werkszustand zurückbringen.

- 3.5.1. "ABBRECHEN" ist sozusagen der Notausstieg aus diesem Menüpunkt.
- 3.5.2. Ein Reset der "SYSTEMEINSTELLUNGEN" bringt alle Eintragungen im Menü "Einstellungen" auf den Werkszustand zurück. Die Lok-Bibliothek bleibt erhalten. Falls eine Kalibrierung vorgenommen wurde (siehe 3.5.6.), muss diese nach dem Reset erneut durchgeführt werden.
- 3.5.3. Wollen Sie die "BIBLIOTHEK" löschen, wählen Sie diesen Unterpunkt aus.
- 3.5.4. Wählen Sie "FAHRSTUFEN" aus, wird die in Menüpunkt 3.4. getroffene Auswahl auf den Werkswert zurück gesetzt.
- 3.5.5. Mit "ALLES" setzen Sie Ihre multiMAUS komplett in den Ursprungszustand zurück. Alle jemals vorgenommenen Eintragungen werden dabei gelöscht.
- 3.5.6. "KALIBRIEREN" müssen Sie die multiMAUS im Normalfall nicht, das wird bei der Auslieferung vorgenommen. Durch extreme Temperaturschwankungen könnte es aber dazu kommen, dass der Fahrregler neu justiert werden muss, wenn also beispielsweise in der Nullstellung eine Lok fährt. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
 - Als erstes Bild dieses Unterpunktes sehen Sie "START?". Bestätigen Sie mit der "Licht/OK"-Taste. Es erscheint "LINKS" im Display.
 - Drehen Sie den Fahrregler bis zum Anschlag nach links. Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Es erscheint "MITTE" im Display.
 - Drehen Sie den Fahrregler in die Mitte (Nullstellung) und bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Es erscheint "RECHTS" im Display.
 - Drehen Sie den Fahrregler bis zum Anschlag nach rechts. Nach Bestätigen mit der "Licht / OK"-Taste kommen Sie wieder in die Ausgangsebene "RESET" zurück.

5700--3.6.

"STOP-MODUS"

Im Falle eines Falles wird durch einen Druck auf die "STOP"-Taste während des Fahrbetriebes ein sofortiger Nothalt ausgelöst. Im Menüpunkt "STOP-MODUS" legen Sie fest, wie sich dieser Nothalt auswirken soll.

"SPANNUNG AUS": Die gesamte Anlage wird von der Spannungsversorgung getrennt; 3.6.1.

"NOTHALT": Alle Loks halten sofort an, die Spannungsversorgung bleibt bestehen. 3.6.2.

Unabhängig von dieser Einstellmöglichkeit können Sie immer noch einen "Selektiven Nothalt" auslösen, der nur die ausgewählte Lok betrifft. Beachten Sie dazu Seite 11.

Werkseinstellung: SPANNUNG AUS

Bestätigen Sie mit der "Licht / OK"-Taste. Sie kommen auf die Ausgangsebene "STOP-MODUS" zurück.



3.7.

"INFOS"

Ein Menüpunkt, der Sie über die Software-Version ("SOFTWARE"), den X-Bus-Typ ("X-BUS") und das momentan als Master genutzte Steuergerät ("ZENTRALE") informiert. Die gewünschte Information rufen mit einer "Pfeiltaste" auf. Mit der "Licht / OK"-Taste kommen Sie wieder eine Ebene zurück.

Teil 3 = Anhang

Kompatibilität der multiMAUS

1. Die bisherigen Lokmaus-Systeme

Alle ROCO-Digitalgeräte, die auf dem X-Bus basieren, können problemlos mit der **multiMAUS** kombiniert werden. Dazu zählen:

- die Lokmaus 2 / PowerMouse™ / Lokmaus R3 10760 / 10790 / 10860 / 10792
- die Verstärker 10761 und 10764
- die Booster 10762 und 10765
- das Interface 10785
- das Schaltnetzteil 10851, die Trafos 10718 und 10725
- die ROCO-Anschlussgleise 42517 (Roco-Line), 61190 (Roco geoLINE-Einspeisungselement)

sowie alle von ROCO erschienenen Zusatzgeräte.

Das Digital-is-Cool-System von ROCO – Lokmaus 1 10750 und Zentrale 10751 – kann mit seinen Funktionen uneingeschränkt mit der **multiMAUS** verwendet werden. Sie benötigen dazu lediglich das Übersetzungsmodul 10759, das direkt (oder über den Verteiler 10758) nur an die "Slave"-Buchse des Verstärkers angeschlossen wird. Mit der Lokmaus 1 können Sie dann die Adressen 1–8 steuern und das Licht plus eine Zusatzfunktion schalten. Auch die Digitalkräne sind weiterhin über die Lokmaus 1 steuerbar. Alle Decoder müssen aber auf "14 Fahrstufen" eingestellt werden, da die Lokmaus 1 nur diesen Modus beherrscht.

2. Zusatzgeräte und Decoder

Die **multiMAUS** ist kompatibel zu X-Bus-Systemen wie z. B. dem Lenz-Digital-Plus-System (X-Bus und XpressNet) und dem HKE-Digitalsystem. Genauere Angaben über den Anschluss der **multiMAUS** an diese Systeme erhalten Sie bei den jeweiligen Herstellern oder bei Ihrem Fachhändler.

Auf einer von der **multiMAUS** gesteuert Anlage können Sie nicht nur Loks mit ROCO-Lokdecodern einsetzen, sondern auch Fahrzeuge mit Decodern anderer Hersteller, wenn diese der NMRA / DCC-Norm entsprechen.

Auch Lokomotiven anderer Hersteller können bei vorhandenem Einbauplatz mit ROCO Lokdecodern ausgerüstet werden. Beachten Sie dazu die entsprechende Decoder-Anleitung.

Lokomotiven ohne Digitaldecoder und die multiMAUS

Lokomotiven ohne Decoder können Sie mit der **multiMAUS** nicht nutzen. Auf Grund der völlig anderen Spannungsversorgung der Lokomotive führt die Verwendung einer decoderlosen Lok zu einem stark störenden, hochfrequenten Geräusch. Zudem besteht die Gefahr, dass die Motoren beschädigt werden.

Â

Auf keinen Fall dürfen Sie parallel zur Digitalsteuerung einen normalen Trafo an den gleichen Stromkreis anschließen. Dadurch wird der Digital-Verstärker zerstört!

Bereits vorhandene Lokomotiven können Sie auch nachträglich mit einem Lokdecoder ausrüsten. Bei ROCO-Lokomotiven mit einer Digitalschnittstelle geht das sehr einfach und schnell, weil der Decoder nur in einen Stecksockel innerhalb der Lokomotive eingesteckt werden muss. Mechanische Arbeiten an diesen Loks sind nicht erforderlich, weil auch der Platz für den Decoder schon vorgesehen ist. Der Einbau des Decoders ist außerdem in den Anleitungen dieser Loks beschrieben.

Auch Lokomotiven anderer Hersteller können mit ROCO Lokdecodern ausgerüstet werden. Sind sie mit einer Digitalschnittstelle ausgerüstet, dann ist die Umrüstung genau so einfach wie bei einer ROCO-Lok. Möchten Sie den lastgeregelten Lokdecoder 10745 einbauen, dann muss die Lokomotive über einen Gleichstrommotor verfügen oder der vorhandene Allstrom-Motor muss vor der Umrüstung zum Gleichstrommotor umgebaut werden.

Master und Slave-Prinzip

Wird eine **multiMAUS** am Masteranschluss des Verstärkers eingesteckt, wird diese automatisch zum Master. Diese **multiMAUS** ist dann die übergeordnete Instanz – die Zentrale – im Digitalsystem. Um alle Funktionen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte an diesem Anschluss des Verstärkers nur eine **multiMAUS** angeschlossen werden. Eine als Master genutzte Lokmaus 2 oder R3 schränkt die Möglichkeiten einer als Slave genutzten **multiMAUS** stark ein.

Am Master-Anschluss eines Verstärkers darf immer nur ein Gerät angeschlossen werden!

Alle an die Slave-Buchse des Verstärkers angeschlossenen **multiMÄUSE** / Lokmäuse oder andere Geräte erhalten automatisch den Slave-Status. Wird die Master-Maus ausgesteckt, findet sofort ein Nothalt statt.

Wird eine Lok bereits von einer anderen im System angeschlossenen Maus gesteuert, blinkt das Loksymbol. Dennoch kann die Lok jederzeit von jeder anderen Maus übernommen werden, indem entweder eine Funktion angewählt oder der Fahrregler betätigt wird. Geschwindigkeit und Fahrtrichtung der Lok bleibt aber bis zur Betätigung des Fahrreglers der übernehmenden Maus unverändert. Die in der Lok aktivierten Funktionen werden von allen auf diese Adresse eingestellten Mäusen angezeigt.

Kombination von digitalen und nicht digitalen Anlagenteilen

Alle ROCO Digital-Lokomotiven fahren ohne Probleme sowohl auf einer digitalen als auch auf einer "normalen" Gleichstromanlage. Der Lokdecoder erkennt automatisch, auf welchem System er sich befindet. Deshalb ist es leicht möglich, auf einer Anlage beide Systeme zu nutzen, damit z. B. Ihre noch nicht digitalisierten Loks auf dem Gleichstromteil der Anlage fahren können.

Trennmodul 10768

Digital- und Analogteil Ihrer Anlage müssen Sie an den Übergangsstellen beidseitig isolieren, damit es zwischen den beiden Systemen keine elektrische Verbindung gibt. Dazu benutzen Sie entweder Isolierschienenverbinder 42611, 61192 oder sägen die Schienenprofile auf.

Durch die Räder der Fahrzeuge würde es trotzdem zu einem Kurzschluss zwischen dem digitalen und dem normalen Fahrstrom kommen, der den Verstärker zerstören könnte. Um das zu verhindern, bauen Sie in die Zuleitung des normalen Fahrtrafos zum Anschlussgleis das Trennmodul ein. Es unterbricht die Verbindung zwischen dem normalen Trafo und dem Anschlussgleis sofort, wenn die Trennstelle zwischen den Systemen überbrückt wird. Dadurch schaltet die Kurzschlusserkennung der **multiMAUS** nicht ab und der Zug kann die Trennstelle passieren.

Beim Übergang vom digitalen zum Gleichstromfahrbetrieb erkennt der Lokdecoder sofort die andere Betriebsart und stellt die Geschwindigkeit der Lok auf die anliegende Spannung ein. Bei diesem Übergang prüft der Decoder außerdem die Polarität des Gleichstroms. Stimmt sie mit seiner Fahrtrichtung nicht überein, hält er den Zug mit der programmierten Bremsverzögerung an. Soll der Zug weiterfahren, dann müssen Sie erst den Fahrregler des Trafos auf Null stellen und dann den Zug neu anfahren.

Das gleiche Verhalten zeigt der Decoder auch beim Übergang in die umgekehrte Richtung. Er übernimmt im digitalen Stromkreis sofort wieder seine digitalen Fahrinformationen und fährt dem entsprechend weiter. Auch in diesem Fall prüft der Lokdecoder die Fahrtrichtung und hält den Zug mit der programmierten Bremsverzögerung an, wenn sie nicht mit seiner aktuellen Richtung übereinstimmt. Jetzt müssen Sie mit der **multiMAUS** die Richtung des Zuges ändern, damit er weiterfährt.

Eine Übergangsstrecke

Einen kleinen Nachteil hat die oben beschriebene einfache Schaltung mit dem Trennmodul 10768, wenn sich mehrere Züge im konventionellen Anlagenteil befinden:

Während ein Zug die Trennstelle überbrückt, wird der gesamte konventionelle Bereich mit Digitalstrom versorgt, was dazu führt, dass alle normalen Loks stehen bleiben, bzw. dass digitale Loks wieder ihre digitalen Informationen erhalten und sich in dem Moment wieder danach richten.

Diesen nicht erwünschten Effekt können Sie mit einer Übergangsstrecke vermeiden (siehe Fig. 4 auf Seite 63). Sie muss so lang sein, dass der längste Zug hineinpasst. Sie wird auf beiden Seiten zweipolig isoliert. Jetzt wird beim Überfahren der Trennstelle zwischen beiden Systemen nur diese Übergangsstrecke vom Trennmodul überwacht und entsprechend umgeschaltet. Der Fahrbetrieb auf dem Rest der Anlage bleibt somit völlig ungestört.

Der Booster 10765

D

Einen Booster benötigen Sie, wenn die Anlage öfter abschaltet, ohne dass ein Kurzschluss aufgetreten ist, also keine Lok oder Wagen entgleist sind oder sich Fehler in der Verdrahtung eingeschlichen haben. In diesem Fall liegt eine Überlastung durch zu viele Verbraucher (Lokomotive, beleuchtete Wagen, usw.) vor.

Der Booster stellt in Verbindung mit einem weiteren Trafo (ROCO 10851, 10725 oder 10718) weitere Energie zur Verfügung und behebt dadurch die Überlastung.

Booster und Verstärker bzw. zwei Booster dürfen nicht an den selben Transformator angeschlossen werden! Jedes dieser Geräte benötigt eine eigene Spannungsversorgung.

Anschluss eines oder mehrerer Booster 10765

Teilen Sie die Anlage in verschiedene Versorgungsabschnitte auf und zwar so, dass sich in jedem Versorgungsabschnitt möglichst gleich viele Verbraucher befinden. Sie berechnen den Stromverbrauch in einem Abschnitt wie folgt:

- stehende Lokomotiven mit Licht ca. 100 mA
- fahrende Loks je nach Größe und Last ca. 300 bis 600 mA
- beleuchteter Wagen je Glühlämpchen ca. 30 mA
- Digitalkupplung oder Rauchgenerator ca. 100 mA

Übersteigt der Stromverbrauch 2,5 A, ist der Abschnitt überlastet und muss aufgeteilt werden. Beachten Sie auch, dass gerade bei Glühbirnen große Toleranzen in der Stromaufnahme möglich sind. Setzen Sie Digital-Weichenantriebe 42624 ein oder schließen Sie andere Weichendecoder direkt an den Fahrstromkreis an, dann müssen Sie etwa 500 mA Reserve für den Schaltstrom der Weichen einrechnen.

Ist eine ausreichende Stromversorgung der Anlage sichergestellt, ist die Aufteilung der Boosterabschnitte für die Zuverlässigkeit von Befehlen für den Fahrbetrieb oder zum Schalten von Weichen bedeutungslos.

Zum Einbau des Boosters schalten Sie die Anlage aus. Teilen Sie die Anlage in Versorgungsabschnitte auf. Trennen Sie an den entsprechenden Stellen die Gleise elektrisch voneinander (beidseitig!) entweder mit den ROCO Isolier-Schienenverbindern 42611 oder 61192, mit Trenngleisen oder indem Sie die Schienenprofile aufsägen. Bauen Sie in den neuen Versorgungsabschnitt ein Anschluss-Gleisstück (z. B. Einspeisungselement 61190) ein und schließen Sie es am Booster an die Buchse "Track Out" an. Verbinden Sie den Booster mit seinem Transformator. Jetzt verbinden Sie noch den Booster mit dem beiliegenden Spezialkabel mit dem Verstärker, in dem Sie es beim Verstärker in die Buchse "Booster Out" und beim Booster in die Buchse "Booster In" stecken. Die vollständige Verdrahtung zeigt die Fig. 3 auf Seite 62.

An die Buchse "Booster Out" des Boosters können Sie, falls erforderlich, weitere Booster anschließen. Maximal ist der Anschluss von vier Boostern 10765 an den Verstärker 10764 möglich.

In Verbindung mit dem Bremsgenerator 10779 können bei Großanlagen jedoch mehr als 4 Booster angeschlossen werden. Dazu müssen Verstärker, Booster und Bremsgenerator nach folgendem Reihungs-Schema angeschlossen werden:

10764 (oder 10761) - 3 x 10765 - 10779 - 3 x 10765 - 10779 etc.



Achten Sie darauf, dass an den Übergangsstellen die Gleise die gleiche Polarität haben, damit es beim Überfahren der Trennstellen keinen Kurzschluss gibt. Tritt ein Kurzschluss auf, dann drehen Sie den Stecker des Anschlussgleises um 180°.

Stellen Sie unbedingt sicher, dass Anschlussgleise keine Kondensatoren enthalten.



Kehrschleifen im Digitalbetrieb

Jeder Modelleisenbahner kennt schon von seiner konventionellen Anlage her das Problem der Kehrschleife. Auch im digitalen Betrieb trifft nach einer Kehrschleife das linke Schienenprofil auf das rechte und würde ohne ein entsprechende Schaltung einen Kurzschluss verursachen.

Das ROCO Kehrschleifenmodul 10769 beseitigt im Digitalbetrieb die Schaltprobleme einer Kehrschleife. Trennen Sie die Kehrschleife auf beiden Seiten zweipolig auf, indem Sie entweder mit Isolierverbindern oder durch Aufsägen der Schienenprofile die Kehrschleife elektrisch völlig vom Rest der Anlage abtrennen (siehe Fig. 5 auf Seite 64). Die abgetrennte Fahrstrecke innerhalb der Kehrschleife muss unbedingt länger sein als der längste Zug, der durch die Kehrschleife fahren soll. Die Stromversorgung der Kehrschleife erfolgt über das Kehrschleifenmodul, an dessen Ausgang sie angeschlossen wird. Das Modul selbst wird entweder an ein Gleis außerhalb der Kehrschleife oder an den Verstärker direkt angeschlossen.

Das Kehrschleifenmodul funktioniert wie folgt: fährt ein Zug in die Kehrschleife ein – egal von welcher Seite her – und die Polarität der Gleise vor und innerhalb der Kehrschleife ist nicht identisch, dann entsteht ein Kurzschluss innerhalb des Moduls, den es sofort erkennt und die Kehrschleife umpolt, noch bevor die Kurzschlusserkennung des Verstärkers etwas merkt oder der Zug langsamer würde. Jetzt ist die Kehrschleife für die Einfahrt des Zuges richtig gepolt. Durch dieses Umpolen der Kehrschleife ist deren Polarität natürlich für die Ausfahrt des Zuges dann wiederum falsch eingestellt. Deshalb wiederholt sich der Vorgang des Umpolens bei der Ausfahrt des Zuges. Da beim Digitalbetrieb die Polarität der Gleise nicht die Fahrtrichtung des Zuges bestimmt, kann der Zug die Kehrschleife ohne anzuhalten und auch ohne, dass Sie etwas tun müssen, passieren.

Damit das Kehrschleifenmodul eine falsche Polung schnell genug erkennt, müssen Sie seine Empfindlichkeit über das seitlich sichtbare Potentiometer einstellen. Beachten Sie dazu die Gebrauchsanleitung des Kehrschleifenmoduls.

Glossar

→ Decoder

Um die digitalen Steuersignale der **multiMAUS** der "konventionellen" Technik einer Lok verständlich zu machen, braucht es einen "Übersetzer" – den Decoder. Er ersetzt keines der in analogen Gleichstrom-Loks befindlichen Bauteile, sondern ist eine notwendige Ergänzung und muss im Lokgehäuse ebenfalls noch Platz finden. Bei Wechselstrom-Lokomotiven hingegen wird das Umschaltmodul oder -relais durch den Decoder ersetzt, dort natürlich nicht im DCC-, sondern im Motorola-Format.

\rightarrow CVs

Alle Werte, die das Verhalten des Lokdecoders – und somit letztendlich das Verhalten der Lok – beeinflussen, werden in sogenannten CVs hinterlegt. CV ist die Abkürzung für Configuration Variables, was man mit Konfigurations-Werte übersetzen kann. Da die **multiMAUS** kompatibel zum NMRA / DCC-Standard ist, kann sie diese CVs lesen und schreiben.



Mit den ROCO-Verstärkern 10761 und 10764 und den Boostern 10762 und 10765 ist ein Auslesen der CVs eines Decoders nicht möglich! Es werden nur fiktive Vorschlagswerte angezeigt.

CVs können einen Wertebereich von "0" bis zu "255" haben. Dies verdeutlicht, dass eine Umprogrammierung Erfahrung voraussetzt, da falsch eingestellte CVs das Verhalten des Decoders beeinträchtigen können.

\rightarrow Fahrstufen

Bei einer konventionellen Modellbahn wird zur Loksteuerung ein Regeltrafo verwendet. Der Transformator gibt über den Fahrregler Spannungswerte zwischen 0 Volt und der Maximalspannung (üblicherweise zwischen 12 und 16 Volt) ab, mit denen der Lokmotor gesteuert wird. Im Gegensatz dazu liegt in einem Digitalsystem von vornherein ein feste Spannung am Gleis an. Hier erfolgt die Steuerung des Motors über Steuersignale, die der Decoder in Spannungswerte umsetzt. Da diese Signale aus "Nullen" und "Einsen" bestehen, sind sie abgestuft. Je kleiner die Stufen – Fahrstufen – sind, umso feiner lässt sich die Lok regeln. Die NMRA / DCC-Norm, nach der die **multiMAUS** arbeitet, kennt 14, 27, 28 oder 128 Fahrstufen.

Moderne Decoder (etwa seit dem Jahr 2000) sind mindestens über 28 Fahrstufen steuerbar. Dabei stellen sie sich automatisch auf die in der Loksteuerung – also der **multiMAUS** – eingestellten Fahrstufenzahl ein, so dass Sie sich um eine Einstellung im Decoder nicht kümmern müssen. Ob Ihre Decoder die automatische Fahrstufeneinstellung unterstützen, bzw. welche Fahrstufen Ihre Decoder akzeptieren, können Sie der jeweiligen Anleitung entnehmen.

\rightarrow Smart-Search-Funktion

Die **multiMAUS** verfügt über eine **Smart-Search-Funktion**, die Sie beim Suchen einer Lokomotive unterstützt. Diese Funktion ist sowohl im Bibliotheks-Modus als auch im Lokadress-Modus verfügbar.

Jede Lokadresse, die Sie während des Spielens aufrufen, wird in die interne Smart-Search-Liste eingetragen. Wenn Sie mit Hilfe einer gedrückten "Pfeiltaste" eine Lok suchen, stoppt der Suchlauf kurz an jeder Lok, die in dieser Liste steht. Dadurch finden Sie die von Ihnen benutzten Loks sehr schnell wieder.

Maximal können 32 Loks in die Liste der Smart-Search-Adressen eingereiht werden, minimal macht dies für eine Lok Sinn. Die jeweils älteste Lok wird aus der Smart-Search-Liste gestrichen, wenn Sie mehr Loks aufgerufen haben als in dieser Liste Platz finden. Sie löschen alle Smart Search Adressen, indem Sie das System neu starten (Stromversorgung unterbrechen oder die Master-**multiMAUS** ausstecken).

Die Smart-Search-Funktion aktivieren Sie über den Menüpunkt "Bedienung" (siehe Seite 22, 3.2.5.).

\rightarrow Verstärker und Booster

Sie versorgen die Modellbahnanlage mit der notwendigen Spannung und leiten die digitalen Steuersignale der **multiMAUS** an Lokomotiven, Weichen und anderes digitales Zubehör weiter.

\rightarrow X-BUS

Der X-**Bus** ist die Verbindung zwischen den Digital-Komponenten (**multiMAUS**, Verstärker, Booster, Interface, usw.), die nicht nur die Spannungsversorgung sicherstellt, sondern auch für den Datenaustausch verantwortlich ist.

Die Master-Maus hat immer eine fest eingestellte Adresse, weitere Geräte suchen sich automatisch freie Adressen, so dass Sie im Normalfall nichts einstellen müssen.

Bibliotheks- oder Lokadress-Modus: Ausgewählte Lok reagiert nicht	 Stimmt Lokadresse in der Bibliothek mit der im Lokdeco- der gespeicherten Adresse überein? Nothalt oder Selektiver Nothalt ausgelöst? Wählen Sie eine andere Adresse im Lokadress-Modus aus.
Weiche reagiert falsch bzw. Weichenstellung stimmt nicht mit Display überein	 Stecker am Weichenantrieb drehen.
POM-Modus: Programmierung wird bestätigt, der Decoder reagiert aber nicht auf einen geän- derten Wert	 Decoder benötigt einen Reset: Schalten Sie die Gleis- spannung mit der "STOP"-Taste (Nothalt) ab und wieder ein. Beachten Sie dazu auch die Decoder-Anleitung.

Tipps, Hinweise und Kurzhilfe

Roco

Ein Reset (3.5., Seite 23) der multiMAUS ist nicht möglich	 In diesem Fall hilft es, den Stecker rauszuziehen und bei erneutem Einstecken des Kabels gleichzeitig die "Shift"- und "MENU"-Tasten zu drücken. Dabei wird die multiMAUS komplett auf die Werksein- stellung zurückgesetzt. Da hierbei auch die Lok-Biblio- thek gelöscht wird, sollte dieser Schritt genau überlegt werden.
Scrollen im Lokadress-Modus geht nur zögerlich oder überhaupt nicht	 Es gibt ein Problem mit dem X-Bus. Schalten Sie die An- lage ab und wieder ein. Gegebenenfalls pr üfen Sie, ob im Men üpunkt 3.3.2. die Einstellung auf "Automatik" steht. Eventuell haben zwei Ger äte die selbe X-Bus-Adresse.

Programmierhilfe Lokmaus 2 / R3 – multiMAUS

In den bisher ausgelieferten Anleitungen zu ROCO-Digitalartikeln (wie z. B. dem Weichenantrieb 42624) wurde nur der Standardprogrammiermodus mit der Lokmaus 2/R3 beschrieben. Im folgenden finden Sie eine Tabelle, die die Programmierprozedur der Lokmaus 2/R3 mit der Schnellprogrammierung (siehe Seite 13) der **multiMAUS** gegenüberstellt.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Lokmaus 2/R3. Zur Programmierung der CV29 beachten Sie die dem Decoder beiliegende Anleitung.

CV	multiMAUS	Lokmaus 2/R3 (zum Vergleich)
1 – Adresse	MENU + 1	P + 🗱
2 – Minimalgeschwindigkeit	MENU + 2 abc	P + F1
3 – Anfahrverzögerung	MENU + def 3	P + F2
4 – Bremszeit	MENU + 4ghi	P + F3
5 – Maximalgeschwindigkeit	MENU + 5jkl	P + F4
29 – Decodereinstellungen	Nur über den Menü-Modus programmierbar (siehe Seite 20)	P + STOP
Umstellung Fahrstufen	(MENU) + () ()	



Viele Tipps und Infos zum Thema Modellbahnelektrik und Digital finden Sie im großen ROCO Elektrikhandbuch, Artikel-Nummer 82071, das Sie als CD-ROM im Fachhandel erhalten.

Auch die ROCO Anlagensteuerung ROCOMOTION bietet vielfältige Möglichkeiten, auch zusammen mit der **multiMAUS**. Infos über ROCOMOTION erhalten Sie im Fachhandel oder unter **www.roco.cc**.

Fehlermeldungen

D

ERR 1: Programmieren wird nicht unterstützt.

ERR 2: Beim Programmieren / Auslesen wurde keine Bestätigung vom Decoder empfangen. Prüfen Sie, ob die Verbindung zum Decoder durch verschmutzte Gleise oder Radkontakte gestört ist. Gleisen Sie die Lok gegebenenfalls neu auf.
Brüfen Sie, ob irrendus im Cleisenstem ein Kondenseter eingebeut ist.

Prüfen Sie, ob irgendwo im Gleissystem ein Kondensator eingebaut ist.

ERR 3: Es ist ein Kurzschluss beim Programmieren / Auslesen aufgetreten.
 Kontrollieren Sie, ob die Lok richtig aufgegleist ist, die Verdrahtung keinen Fehler aufweist.
 Gegebenenfalls steht die Lok auf einem polarisierten Herzstück (die Weichenstellung entspricht jedoch nicht dem Fahrweg der Lok).

Unter Umständen ist bei einer neu umgerüsteten Lok der Decoder nicht richtig angeschlossen.

ERR 4: Nicht im "POM"-Modus möglich.

Dieser Fehler tritt auf, wenn die **multiMAUS** auf den "POM"-Modus (Seite 20) umgestellt wurde und die CV1 (Lokadresse) programmiert werden soll. Programmieren Sie die CV1 auf einem gesonderten Programmiergleis im "CV-Modus" (siehe Seite 20).

- ERR 5: Der Programmiermodus ist aktiv.
- ERR 6: Nicht möglich, da die Gleisspannung ausgeschaltet ist (tritt im "POM"-Modus auf)
- ERR 7: Die Bibliothek ist leer (Menü "LOK" "LÖSCHEN").
- ERR 8: Die Bibliothek ist voll (z. B. beim Eintragen einer neuen Lok). Sie können maximal 64 Loks in der Bibliothek speichern. Steuern Sie die Lok über den Lokadress-Modus oder verwenden Sie eine weitere multiMAUS.
- ERR 9: Die Lok wurde nicht gefunden (Menü "LOK" "SUCHEN"). Die Lokadresse ist in der Bibliothek noch nicht vergeben.
- ERR 10: Eine Lok mit der gleichen Adresse ist bereits vorhanden (beim Eintragen einer neuen Lok in die Lok-Bibliothek).
- ERR 11: Die Adresse der Lok ist außerhalb des gültigen Wertebereichs. Sie verwenden z. B. eine Lokmaus 2 als Master, die nur 99 Lokadressen unterstützt.
- ERR 12: X-BUS unterstützt die X-PressNet-Version nicht. Die **multiMAUS** unterstützt nur X-PressNet ab Version 3.0.

 ERR 13: Es wurde kein X-PressNet Master gefunden.
 Hier gibt es ein Problem mit dem am Master-Ausgang angeschlossenen Gerät. Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein. Sollte der Fehler dann noch nicht behoben sein, prüfen Sie die X-Bus-Adresse.

- ERR 14: Die Kalibrierungswerte sind ungültig. Der Fahrregler muss neu kalibriert werden. Beachten Sie dazu Seite 23, 3.5.6.
- ab ERR 90: Ihre **multiMAUS** ist leider zum Service-Fall geworden und braucht eine Grundüberholung im ROCO-Service.

LC-Display LC display Écran LC display

Pfeiltaste (links) Arrow Key (left) touche »flèche« (à gauche) Tasto freccia (sinistra)

Licht / OK-Taste Light / OK Key touche »feux / OK« Tasto luce / OK

Funktionstasten Function Keys touches »fonctions« Tasti funzionali

Shift-Taste Shift Key touche »majuscules« Tasto shift HFZC Roce Stop-Taste Stop Key touche »Stop« Tasto di arresto

Pfeiltaste (rechts) Arrow key (right) touche »flèche« (à droite) Tasto freccia (destra)

Fahrregler control knob bouton régulateur Regolatore di marcia

Lok / Weichen-Taste Loco / Turnout Key touche »Locomotive / aiguillages« Tasto locomotiva /scambi

Menü-Taste Menu Key touche »Menu« Tasto menu

Beachten Sie die Erläuterungen zum Display und zu den Tastenbelegungen ab Seite 5. Please refer the explanations about the display and the key assignment from page 34. Quant aux informations concernant l'écran et les différentes fonctions des touches voir page 68. Fate riferimento alle spiegazioni sul display e sulla assegnazione dei tasti da pagina 100.



Aufbau des ROCO Digital-Systems (Europa-Version mit 230 V) mit der **multiMAUS**. Setting up the ROCO digital system (Europe version with 230 V) with the **multiMAUS**. Structure de la commande numérique ROCO (version européene à 230 V) avec la **multiMAUS (=multiSOURIS)**. Struttura del sistema digitale ROCO (versione europea a 230 V) con il **multiMAUS**. Fig. 3



Anschluss eines Boosters 10765 an den Verstärker 10764 und die Gleisanlage.

Wiring diagram of the amplifier 10764, the booster 10765 and the tracks.

Comment câbler l'amplificateur complémentaire réf. 10765 avec l'amplificateur principal réf. 10764 et la voie. Come collegare l'amplificatore 10764, il booster 10765 e i binari.



Roco

Übergangsstrecke Digital – Gleichstrom mit dem Trennmodul 10768.

Pass-over section with additional tracks from digital to DC-layout controlled by the Separator module 10768. Canton de transition de la section en commande numérique à celle en commande analogique avec le module 10768. Una sezione di passaggio dal sistema corrente continua al sistema digitale con il modulo 10768.

63



Eine digitale Kehrschleife mit dem Kehrschleifenmodul 10769. A digital turning loop controlled by the modul 10769. Branchement d'une boucle de retournement en commande numérique contrôlée par le module réf. 10769. Una linea di raccordo digitale controllata per il modulo 10769.

Hinweis / Note / À noter / Attenzione

Symbol für Gleistrennung: Sign for track insulation: Symbole indiquant l'installation d'une éclisse isolante : Simbolo per la diramazione dei binari:







Änderungen von Konstruktion und Ausführung vorbehalten! • We reserve the right to change the construction and design! • Nous nous réservons le droit de modifier la construction et le dessin! • Ci riserviamo il diritto di variare la costruzione e il design! • Verandering van model en construcie voorbehounden.

Bitte diese Beschreibung zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Please retain these instructions for further reference!
Pière d'bien vouloir conserver ce mode d'emploi en vue d'une future utilisation!
Conservate queste istruczioni per un futuro utiliozzo!
Deze handleding altijd bewaren. Modelleisenbahn GmbH • 5101 Bergheim • Austria

8010810920

VIII / 2011

