Art. Nr.: 686601

PROFI-BOSS

1 Fahrregler (Endlosregler)

9999 Lokadressen

Lokfunktionen f1 – f10 und f11 – f20 direkt, 32768 möglich

Weichen/Signale stellen

max. 2000 Magnetartikel

LocoNet-Anschluss

16.02.2009

FLE	[SC]	HMJ	ANP	V			PR	OFI-	BOS	s
LC	Ж	141				141	294	-9		
V=	<u>-</u> 0					 †				
╡	ß	0	0	Ď	1	0		0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	FUNKTION									
LOK			Μ	AG		FUN	۱.		0	68660
2										- 03000



Optimale Benutzerführung,

die wichtigsten Informationen werden ständig angezeigt

Updatefähig über TWIN-CENTER 6802 ... und vieles mehr

Programmieren (DCC), lesen und schreiben, teils im Klartext

PROFI-BOSS Art.Nr.: 686601



Die Vorteile auf einen Blick!

- Ergonomische Form
- Einhandbedienung

Optimale Benutzerführung, die wichtigsten Informationen

werden ständig angezeigt

- 9999 Lokadressen, Lokdatenbank, Loknamen programmierbar
- 2000 Weichenadressen, je 10 Weichen im direkten Zugriff
- 10 Lieblingsweichen frei programmierbar
- 32768 Lokfunktionen abrufbar, je 10 Funktionen direkt
- Decoderprogrammierung (CVs), *lesen und* schreiben, teilweise im Klartext
- Hauptgleisprogrammierung
 Gebr. Fleischmann / Schl
 Wählbare Fahrstufen 14/28/128

PROFI-BOSS anschließen

So einfach schließen Sie den PROFI-BOSS an.



PROFI-BOSS

über LocoNet-Kabel mit weiteren PROFI-BOSS verbinden



Hinweis: Der am am Gleis angeschlossene PROFI-BOSS ist immer die MASTER-Zentrale. Nur der MASTER darf am Trafo und ans Gleis angeschlossen werden! Jeder PROFI-BOSS benötigt eine eigene Stromversorgung.

Gebr. Fleischmann / Schl

über LocoNet-Kabel an LocoNet-Interface anschließen



Hinweis: Bei Verwendung von LocoNet-Artikeln ohne eigene Stromversorgung (z.B. TRAIN-NAVIGATION) muß ein HocoNet-Verstärkeriverwendet werden.



Hinweis: Die Polarität der Gleisanschlüsse, von PROFI-BOSS und BOOSTER muss übereinstimmen! Eine Kurzschlussmeldung zwischen den Geräten findet nicht statt. Gebr. Fleischmann / Schl

PROFI-BOSS mit BOOSTER verbinden



<u>Hinweis:</u> Die Polarität der Gleisanschlüsse von PROFI-BOSS und BOÖSTER muss übereinstimmen! Gebr. Fleischmann / Schl Schl Schl Schl

PROFI-BOSS an PC, und TWIN-BOOSTER mit LocoNet-Rückmeldern, anschliessen



Die Isolierung der Stromkreise muss in der Schiene sein, in der das Rückmeldemodul angeschlossen ist.

PROFI-BOSS

über LocoNet-Kabel auch an TWIN-CENTER anschließbar



(48) Weichenstrassen über TWIN-CENTER

8 Multitraktionen (bis 4 Loks pro Traktion) über TWIN-CENTER

-Fahren und Schalten incl. aller Funktionen über TWIN-CENTER uvm.

Gebr. Fleischmann / Schl

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:



Tastenblock alphanumerisch und Sondertasten zur Navigation im Menü



Lokanzeige



FLEISCHMANN

مه 1

4 ghi

7 pqrs

С

13

V = 0

PROFI-BOSS

profi-boss

FUNCTION

LOK MAG FUNCTED O

2 abc

5 jkl

8 tuv

0

3 def

6 mno

9wxyz

alt

141



Sie schalten den PROFI-BOSS ein und fahren mit der Standardlok Adresse 3.

Multifunktionaler **Endlos-Fahrregler** mit Nothaltfunktion und Lokmenü ...

Tastenblock alphanumerisch und Sondertasten zur Navigation im Menü



gespeichert.

Lok aus der Kunden-Lokdatenbank auswählen.





Lok aus der Fleischmann-Lokdatenbank

auswählen.



U = 0Fleischmann Soundloks mit den Lokspezifischen Gebr. FleischnFührkeionssymbolen hintorloat



wind in Fahranzaiga



Weichen schalten.





Mit den Tasten AUF/AB



Durch drücken der Tasten 1 – 0 schalten Sie die jeweiligen Weichen.

-

1 ... 2 ...

4 JA (5 AI

7

8 144

0

3 ...

alt

Gebr. Fleischmann / Schl

Weichen





Um eine bestimmte



Durch Eingabe der Startadresse z.B. 55 und drücken von OK, wird die Weichengruppe ab Adresse 55 angezeigt.

Weichen schalten.



Durch drücken der Tasten 1 – 0 werden die jeweils angezeigten Weichen geschaltet.

5 M

8 14

0

6

9

Beispiel: Drücken Sie Taste 1 für Weiche 61. Es wird immer (ausser bei Favoriten) die letzte Zahl zur Auswahl verwendet.

Gebr. Fleischmann / Schl



Weichen schalten.



Mit der Taste ALT kann imme alt den Favoriten umgeschaltet werden.



Durch drücken der Tasten 1 – 0 werden die jeweils angezeigten Weichen geschaltet.

Beispiel: Drücken Sie Taste 2 für Weiche 6.



6

S tan) 9waya

0 alt

5 H

7



aus dem normalen	Spielbe	etrieb heraus: <c> + <alt> -></alt></c>	> Menü Eir	nstellungen.						
af/a.h		ef/e.h	051	af/a.h	DDOO		af/a.h		f/= h	
aut/ab	SEL	aut/ab	SEL	aut/ab	PROG	an	aut/ab	SEL	aut/ab	SEL
Dren	Druck	Dren	Druck	Dren	Druck		Dren	Druck	Dren	Druck
		lasten		Tasten					ait	UK
Lokomotive	,	CV-Direkteingabe		CV-Nr		LokDatenbank	Lokname/Adresse	1→		
Lonomouro	-	e v Birentenigabe		CV-Wert		Londania			Name/Adresse	
		Loknummer	─ →	Adr.			Loknummer	1→	Lok-Wahl	ľ
		Fahrstufen					Funktionssymbole	 →	Funktion F1	
		Anfahrverzögerung					,		<symbol></symbol>	
		Abbremsverzögerung								
		Mindestgeschwindigkeit		Funktion	OK		Löschen]→	Löschen	
		Mittelgeschwindigkeit		CV-Wert					Abbruch	
		Maximalgeschwindigkeit								
		Trim vorwärts								
		Trim rückwärts								
Program On Main	┝──→	CV-Direkteingabe		CV-Nr						
				CV-Wert						
		Loknummer (aktuell)	\rightarrow	Lok-Wahl		LokDatenbank				
		Anfahrverzögerung								
		Abbremsverzögerung								<u> </u>
		Mindestgeschwindigkeit								
		Mittelgeschwindigkeit	\rightarrow	Funktion	OK					L
		Maximalgeschwindigkeit		CV-Wert	alt					
		Trim vorwärts			PROG					
		Trim rückwärts	_							
Ivlagnet		CV-Direkteingabe				Favoriten	Favorit 1 ist	I		
								┤──→	Favorit Wert	I
		Ausgang 1			1			l		
		Ausgang 2					ravorit 10 ist	J		
		Ausgang 3		impuis/wert]					
K()	 			Gepr. Fleisch	mann /	SCDI				

immer zum



Programmiermodus.





Mit ick> oc <a>SEL> wird nun die Programmierung aktiviert.

Fahrbetrieb ist nun nicht möglich !!!

Es darf nur ein Dekoder angeschlossen sein (gleiche Bedingungen wie beim Programmiergleis im TC).

Gebr. Fleischmann??schangezeigt.





Programmiermodus.



Mit <SEL> wird die Direkteingabe zur CV –



Der zur Adresse passende Datensatz wird angezeigt. Wenn kein Datensatz zur Verfügung steht, wird nur "----" angezeigt. Gefundener Wert wird angezeigt. Der "=>" zeigt an, dass die Angabe im



Hier wird die CV Nummer akzeptiert und

mit 2012 odor zklickshoetätigt



Eingabe erfolgt mit Drehknopf oder <0> bis <9>. Bei Zahleneingabe erscheint eine Schreibmarke, <C> löscht die Eingabe. HINWEIS: mit der Taste ALT kann ohne "Aktionen zwischen CV NUMMER und CV WERT gewechselt werden.



Mit der Taste MENU kommen Sie auf **die grammiermodus.**



	C Lok	omot	ive 220	-8	
=>	Anfal CU M	hrver: ert	zögei	tung	
(ME			AB	Trok	

Durch drücken der Taste OK wird der in der Lok gespeicherte Wert angezeigt. Der "=>" zeigt an, dass die Angabe im Wahlkasten entweder mit Drehen oder Zahlentasten geändert werden könnte. HINWEIS: mit der Taste ALT kann ohne Aktionen zwischen den Zeilen gewechselt werden.

Mit <SEL> wird die Programmierung Gebr. Fleischmann / Schl



Programmierung Lokdatenbank



Durch drücken der Taste Alat wird zur Lokdatenbank

n Lokname/Adres	n k sse
Loknummer	50
Funktionssymbo	ole
MENULAUF AB	SEL

Es wird die aktuell zum Fahren

aufgerufene Lok angebot

Durch drücken der Taste SEL oder Drehknopf können Sie auch eine andere Lok auswählen.

17 18	BR 17 1095 BR 18 629	
(50	050 478-7	
55	055 220-8	
76	BR 76 001	mann / Schl
NUT	AUF I AB I SEL I	



Wählen Sie Lokname/Adresse aus. Mit SEL bestätugen.



Programmierung Lokdatenbank



Der Corsor steht beim ersten Buchstaben.

Durch drücken der gewünschten



Das zuletzt ausgewählte Zeichen wird übernommen.

cmC Lok	daten	ban	k		
Lokn	ame/Ad	res:	se		7
=> (<u>95</u>	SUT	<u>95</u>			1
MENUT	<u> </u>		T	OK	7

Mit der Taste ALT wird zwischen Namen und Adresse gewechselt.

HINWEIS: Diese Adressänderung ist nur eine Änderung der Datenbank, die Adresse eines Lokdecoders wird hierbei nicht umprogrammiert.

Gebr. Fleischmann / Schl



Programmierung Lokdatenbank Funktionssymbole





Magnetartikeldecoder programmieren.



Die Menüführung ist die selbe wie bei der



CV Direkteingabe	
- Mag-Nummer	33)
Ausgang 1	= 129
Ausgang 2	= 130
MENULAUF AB	SEL

Die Adressen der

Decoderausgänge sind fest vorgegeben, und errechnen sich aus der Mag-Nummer –1 * 4 + (1-4).

Beispiel: 33 – 1 = 32

32 * 4 = 128

- 1. Ausgang=128 + 1 = 129
- 2. Ausgang=128 + 2 = 130



Magnetartikeldecoder programmieren. Ausgänge programmieren.







Magnetartikel Favoriten, Grundeinstellungen programmieren



m Magnet	
PROFI-BOSS	
HOME AUF AB	SEL

B MAG-Adressen	99_
Version 1.0.0 20	308_)
Fahrstufen	28
U Startloknummer	3
MENUI AUF I AB	SEL I