



FLEISCHMANN



525401




6510

6511

6515

**Kupplungsmontage/Coupling assembly/
Montage de l'attelage :**



Kupplung vorsichtig in Pfeilrichtung abziehen. Neue Kupplung in Pfeilrichtung einstecken, bis Halteklammern einrasten. Carefully pull out the coupling in the direction of the arrow. Insert the new coupling in the direction of the arrow until it clips into position. Sortir l'attelage en tirant prudemment dans le sens de la flèche. Enfoncer l'attelage dans le sens indiqué jusqu'à emboîtement des arrêtoires.


Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen. · Not suitable for children under 14 years due to the functional sharp edges and points required in this model. · Ne convient pas pour des enfants de moins de 14 ans, en raison des fonctions d'utilisation et des formes à arêtes tranchantes du modèle. · Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar vanwege functio- nele en/of modelgewenste scherpe randen en punten alsmede kleine-inslikbare-onderdelen. · Non adatto ai bambini di età minore di 14 anni a causa degli spigoli e delle parti sporgenti. · No apropiado para niños de menos de 14 años, debido a que este modelo requiere cantos y puntos funcionales agudos. · Er ikke egnet for børn under 14 år, p. g. a. funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser. Ⓢ **Não conveni- ente para crianças sob 14 anos devido às bordas agudas funcionais e pontos exigiram neste modelo assim como perigo de engolir.** Ⓢ ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα τεχνητά αυτά δέν εμμητέονται ος παιδιά κάτω τών 14 χρόνων διότη είναι κοφτερά και εχρηπά και κύδηνος vå τå καταπου. Ⓢ **Ei sovellu tukehtumisvaaran vuoksi alle 14-vuotiaalle lapsille. Sisältää toimivuuden ja muotoilun kannalta oleellisia teräviä reunoja ja piikkejä.** Ⓢ **inte ägnat för barn under 14 år därför att där finns spetsor och vassa kanter och fara för sväljning.** Ⓢ Nevhodne pro dět do 14 let: funkční díly mají ostré hrany a špičky, nebezpečí spol- knuti malých součástek a dílů. Uchovávejte a dodržujte toto upozornění. Ⓢ **Zabawka ze względu na cechy działania, budowe modelu z ostrymi krawędziami oraz możliwością polknięcia mniejszych części nie jest przystosowana dla dzieci poniżej 14 lat.** Ⓢ **Ni primerno za otroke do 14. leta starosti zaradi funkcionalno ostrih robov in konic, kot tudi nevarnosti požrtja.** · Verpackung aufbewahren! · Retain carton! · Gardez l'emballage s.v.p.! · Verpakking bewaren! · Ritenero l'imballaggio! · Conserve el embalaje! · Gem indpakningen.

GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO. KG D-91560 HEILSBRONN GERMANY

01/0523

FLEISCHMANN

525401



4 005575 015981

N: 2008