







FLEISCHMANN
525402 



Kupplung vorsichtig in Pfeilrichtung abziehen. Neue Kupplung in Pfeilrichtung einstecken, bis Halteklammern einrasten. Carefully pull out the coupling in the direction of the arrow. Insert the new coupling in the direction of the arrow until it clips into position. Sortir l'attelage en tirant prudemment dans le sens de la flèche. Enfoncer l'attelage dans le sens indiqué jusqu'à emboîtement des arrêtoires.

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen. · Not suitable for children under 14 years due to the functional sharp edges and points required in this model. · Ne convient pas pour des enfants de moins de 14 ans, en raison des fonctions d'utilisation et des formes à arêtes tranchantes du modèle. · Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar vanwege funktionele en/of modelgewenste scherpe randen en punten alsmede kleine-inslikbare-onderdelen. · Non adatto ai bambini di età minore di 14 anni a causa degli spigoli e delle parti sporgenti. · No apropiado para niños de menos de 14 años, debido a que este modelo requiere cantos y puntos funcionales agudos. · Er ikke egnet for børn under 14 år, p. g. a. funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser.  **Não conveniente para crianças sob 14 anos devido às bordas agudas funcionais e pontos exigiram neste modelo assim como perigo de engolir.**  ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα παιχνίδια αυτά δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 14 χρόνων διότι είναι κοφτερά και εχμηρά και κίνδυνος να τα καταπιουν.  **Ei sovellu tukehtumisvaaran vuoksi alle 14-vuotiaille lapsille. Sisältää toimivuuden ja muotoilun kannalta oleellisia teräviä reunoja ja piikkejä.**  **inte ägnat för barn under 14 år därför att där finns spetsor och vassa kanter och fara för sväljning.**  Nevhodne pro děti do 14 let: funkční díly mají ostré hrany a špičky, nebezpečí spol-

knutí malých součástek a dílů. Uchovávejte a dodržujte toto upozornění.  **Zabawka ze względu na cechy działania, budowe modelu z ostrymi krawędziami oraz możliwością polknięcia mniejszych części nie jest przystosowana dla dzieci poniżej 14 lat.**  **Ni primerno za otroke do 14. leta starosti zaradi funkcionalno ostrih robov in konic, kot tudi nevarnosti poztja.** Verpackung aufbewahren! · Retain carton! · Gardez l'emballage s.v.p.! · Verpakking bewaren! · Ritenero l'imballaggio! · ¡Conserve el embalaje! · Gem indpakningen.

GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO. KG D-91560 HEILSRONN GERMANY

01/0523



N: 2008



FLEISCHMANN
525402 