


# FLEISCHMANN

## Die Modellbahn der Profis

**6836 LocoNet-Verteiler**

**6836 LocoNet-Distributor**

**6836 Répartiteur LocoNet**



Stecker-Anschluss an LocoNet-Buchse  
von 6802, 6822

Anschlüsse an LocoNet-Teilnehmer,  
z. B. 6833 über Kabel 6887, 6888

Den LocoNet-Verteiler 6836 benötigen Sie zum Ausbau Ihres LocoNet-Netztes, z. B. für den Anschluss mehrerer *TRAIN-NAVIGATOR*-Empfänger oder anderer LocoNet-Teilnehmer an die Verbindungsleitung zum *TWIN-CENTER* 6802. Seine fünf Buchsen auf der Längsseite können dabei neben dem Anschluss von Navigationsempfängern auch für den Anschluss weiterer LocoNet-Verteiler genutzt werden. Der Stecker-Anschluss des LocoNet-Verteilers muss immer in Richtung *TWIN-CENTER* weisen, nicht in Richtung Empfänger! (s. Bilder auf der Rückseite).


Ⓢ Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen sowie Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! Ⓢ Not suitable for children under 3 years of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions as well as the danger of swallowing! Retain Operating instruction! Ⓢ Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu des modes d'utilisation, des formes à arêtes vives des modèles et du danger d'absorption. Gardez l'instruction de service! Ⓢ Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model en zijn functie en wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! Ⓢ Ikke egnet til børn under 3 år, p.g.a. funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser, - kan slugos. Gem vejledning! Ⓢ Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di soffocamento. Ritenero l'istruzione per l'uso! Ⓢ No conveniente para niños menores de 3 años por razon de los puntos y cantos agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje asi como también por el peligro de que sea ingerido. ¡Conserve instrucciones de servicio! Ⓢ Não conveniente para crianças sob 3 anos devido às bordas agudas funcionais e pontos exigiram neste modelo assim como perigo de engolir. Ⓢ ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα πηνήδια αυτά δέν επητρέπονται σε παιδιά κάτω των 3 χρόνων διότι είναι κοφτερά και εμνήρα και κύνδηνος vá τó κατáμουν. Ⓢ Ei sovellu tukehtumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää toimivuuden ja muotoilun kannalta oleellisia teräviä reunvoja ja piikkejä. Ⓢ Inte ägnat för barn under 3 år därför att där finns spetsor och vassa kanter och fara för sväljning. Ⓢ Nevhodne pro děti do 3 let: funkční díly mají ostré hrany a špičky, nebezpečí spolknutí malých součástek a dílů. Uchovávejte a dodržujte toto upozornění. Ⓢ Zabawka ze względu na cechy dzialania, budowe modelu z ostrymi krawedziami oraz mozliwoscia polkniecia mniejszych czesci nie jest przystosowana dla dzieci ponizej 3 lat. Ⓢ Ni primerno za otroke do 3. leta starosti zaradi funkcionalno ostrih robov in konic, kot tudi nevarnosti poztreja.



GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO. KG, D-90259 NÜRNBERG  
www.fleischmann.de

MADE IN GERMANY / FABRIQUE EN ALLEMAGNE

789.0 E 21/6836-0102



With the LocoNet-Distributor 6836 you can build your own LocoNet network. Up to 5 Navigation Receivers can be, by use of the LocoNet-Distributor 6836, connected to the LocoNet-connection cable towards the TWIN-CENTER 6802. Also other LocoNet participants can be connected to the LocoNet-Distributor, as well as additional LocoNet-Distributors. When connecting appliances to the LocoNet-Distributor, keep in mind, that the plug at the end of the Distributor must always be pointing in the network towards the TWIN-CENTER, by no way in the direction of a Navigation Receiver 6833 (see above for connection examples)!

Avec le Répartiteur LocoNet 6836, vous pouvez construire votre réseau LocoNet. Jusqu'à 5 Répartiteurs LocoNet peut être, par l'usage du répartiteur, connecté au câble de connexion vers le TWIN-CENTER 6802. Les aussi autres participants peuvent être connectés au répartiteur, de même que les répartiteurs supplémentaires. En connectant les appareils au Répartiteur 6836, se souvient, que le bouchon à la fin du répartiteur toujours doit indiquer dans le réseau vers le TWIN-CENTER 6802, par aucune façon dans la direction d'un répartiteur (voir le dessus pour les exemples de connexion)!