


FLEISCHMANN 4338

Bo' Bo'

BR 111

111 205-


10 4338



- 10 4338 Lokgehäuse kompl.
- 11 4338 Lokrahmen kompl.
- 16 4335 Hauptbeschwerung
- 17 4335 Haltetraverse für Scherenstromabnehmer
- 18 4335 Ölschalter



11 4338




- 30 4335 Laufdrehgestell kompl., **ohne** Drehgestellrahmen
- 31 4338 Drehgestellrahmen
- 40 4335 Motordrehgestell mit Motor, Beschwerung, **ohne** Drehgestellrahmen


- 61 4005 Stromabnehmer
- 61 4012 Stromabnehmer
- 62 4335 Lampenhalter
- 64 4001 Ventilzelle
- 64 4335 Umschalter für Oberleitung mit Ventilzelle
- 64 4401 Kontaktpilzgarnitur
- 67 4301 Scherenstromabnehmer

- 70 0403 Schraube
- 70 0408 Schraube
- 70 0412 Schraube
- 70 0415 Schraube
- 71 3506 Schraube
- 71 3709 Schraube
- 73 0001 Schraube
- 73 0005 Schraube
- 73 0006 Schraube
- 73 0008 Schraube
- 73 0023 Schraube
- 75 4006 Puffer

30 4335





40 4335



- 6521 Kupplung
- 6530 Glühlampe
- 6519 Kohlenfeder*


31 4338



FLEISCHMANN 4338

4338 FLEISCHMANN



- 50 4170 Motor
- 51 4151 Lokrad
- 51 4153 Lokrad
- 51 4155 Lokrad
- 52 4001 Achse
- 54 4002 Haftring



		Außen- ϕ	Zähnezahl	Zähnezahl
56 4102	Zahnrad	15	28	13
56 4104	Zahnrad	11	20	
56 4108	Zahnrad	17	32	
56 4603	Ritzel	7	12	
56 4701	Sicherungsring			
56 4702	Sicherungsring			

- 64 4101 Drossel
- 64 4201 Kondensator
- 64 4401 Kontaktpilzgarnitur

- 70 0412 Schraube
- 504801 Kohlenrohrkappe*
- 504601 Anker*
- 504201 Lagerschild*



4338 FLEISCHMANN