





FLEISCHMANN 4365




12 4365



13 4365




64 4001



16 4365

11 4365




73 0503



65 30



62 4365
56 4743



64 4365

- 10 4365 Lokgehäuse
- 11 4365 Lokrahmen
- 12 4365 Führerstand mit Flutlichtleiter vorne
- 13 4365 Führerstand mit Flutlichtleiter hinten
- 16 4365 Hauptbeschwerung
- 17 4365 Haltetraverse für Scherenstromabnehmer
- 18 4365 Ölschalter
- 19 4605 Horn

- 56 4743 U-Scheibe

- 62 4365 Abdeckblech m. Fassung
- 64 4001 Ventilzelle
- 64 4365 Umschalter für Oberleitung ohne Ventilzelle
- 67 4307 Scherenstromabnehmer

- 70 0406 Schraube
- 71 3509 Schraube
- 73 0503 Splint
- 74 3920 Mutter
- 75 4011 Puffer


- 6520 Kupplung
- 6530 Glühlampe

FLEISCHMANN 4365

4365 FLEISCHMANN

- 30 4365 Laufdrehgestell kpl., ohne Drehgestellrahmen
- 31 4365 Drehgestellrahmen
- 40 4365 Motordrehgestell m. Motor u. Beschwering, ohne Drehgestellrahmen

- 50 4340 Motor
- 51 4117 Lokrad = 514295
- 51 4118 Lokrad = 514296
- 51 4119 Lokrad = 514297
- 52 4001 Achse
- 54 4002 Haftring






		Außen-φ	Zähnezahl	Zähnezahl
56 4102	Zahnrad	15	28	13
56 4104	Zahnrad	11	20	
56 4106	Zahnrad	7,5	13	
56 4107	Zahnrad	17	32	13
56 4601	Ritzel	7	12	

- 61 4013 Stromabnehmer
- 61 4014 Stromabnehmer
- 61 4017 Stromabnehmer
- 64 4101 Drossel
- 64 4201 Kondensator
- 64 4401 Kontaktpilzgarnitur

- 70 0313 Schraube
- 70 0403 Schraube
- 71 3506 Schraube
- 73 0005 Schraube
- 73 0007 Schraube
- 73 0009 Schraube

Teuchelbeschwering 88817
1110267-0100



4365 FLEISCHMANN