



FLEISCHMANN 7218

10 7218



- 10 7218 Lokgehäuse kpl.
- 11 7218 Lokrahmen kpl. m. Schaltplatte u. Stromabnehmer-einsatz
- 16 7218 Beschwerung
- 19 7601 Signal-Horn


11 7218



- 40 7218 Fahrgestell kpl. o. Motor
- 41 7218 Fahrgestell
- 43 7218 Abdeckplatte
- 44 7218 Bühnengeländer


- 50 7218 Motor kpl.
- 52 7218 Antriebswelle kpl.
- 53 7001 Radsatz aussen
- 53 7002 Radsatz innen

50 7218



- 64 4202 Entstör-Kondensator
- 64 4206 Entstör-Kondensator

40 7218



- 70 2303 Schraube f. 437218
- 75 7001 Steck-Puffer
- 76 7006 Richtfeder f. 9521 (o. Abb.)

- 9521 Standard-Kupplung
- 9541 PROFI-Kupplung (o. Abb.)


41 7218



53 7002

43 7218

70 2303



7218 FLEISCHMANN

- 50 7218 Motor kpl.
- 50 7801 Kohlehalter
- 52 7218 Antriebswelle kpl.
- 56 7602 Ritzel

- 6518 Kohle und Federn

50 7218

